

SMART MANAGER (WEB TYPE) Manaule dell'utilizzatore

Nome modello:

BMS-SM1280ETLE

Questo manuale descrive la versione Web di Smart Manager. Per informazioni sull'utilizzo dell'apparecchiatura, consultare il manuale dell'utilizzatore.



Indice

Precauzioni per la sicurezza	5
Informazioni sul manuale di istruzioni	6
Funzioni principali	6
Nome e funzione degli elementi della schermata principale	7
llso del sistema	10
	10
[1] Accedere	10
[1] Accedere	10
Controllo dello stato dei condizionatori	11
[1] Monitorare lo stato dei condizionatori nella schermata [Elenco]	11
[2] Monitorare lo stato dei condizionatori d'aria nella schermata [Imposta]	11
Modifica delle impostazioni dei condizionatori 1	13
Modifica delle impostazioni dei condizionatori nella schermata [Imposta]>	13
[1] Modificare le impostazioni di un singolo condizionatore	13
[2] Modificare le impostazioni di più condizionatori con una sola operazione	14
Modifica delle impostazioni dei condizionatori 2	15
<modifica [elenco]="" condizionatori="" dei="" delle="" impostazioni="" nella="" schermata=""></modifica>	15
[1] Modificare le impostazioni di uno o di più condizionatori con una sola operazione	15
Creazione di un piano master	17
[1] Creare un nuovo piano master	17
[2] Modificare un piano master	19
[3] Copia di un piano master	19
[4] Eliminare un piano master	20
	21
<creazione [elenco]="" di="" funzionamento="" nella="" piano="" schermata="" un=""></creazione>	21
[1] Create un plano di funzionamento per uno o più condizionatori con una sola operazione	Z I
	20
[1] Creare un piano di funzionamento per uno o più condizionatori con una sola operazione	23
Verifica e modifica di un piano di funzionamento 1	24
Verifica e modifica di un piano di funzionamento nella schermata [Flenco]>	24
[1] Verificare e modificare un piano di funzionamento per uno o per più condizionatori con una sola	
operazione	24
Verifica e modifica di un piano di funzionamento 2	26
Verifica e modifica di un piano di funzionamento nella schermata [Imposta]>	26
[1] Verificare e modificare un piano di funzionamento per uno o per più condizionatori con una sola	~~~
operazione	26
Impostazioni di Passaggio a temperatura Eco	27
[1] Impostare Passaggio a temperatura Eco nella schermata [Elenco]	27
[∠] impostare Passaggio a temperatura Eco nella schermata [Imposta]	28

Modificare la gamma di temperatura	29
[1] Modificare la gamma di temperatura nella schermata [Elenco]	29
[2] Modificare la gamma di temperatura nella schermata [Imposta]	30
Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione	31
[1] Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione nella schermata [Elenco]	31
[2] Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione nella schermata [Imposta]	32
Impostare il risparmio energetico singolarmente	33
[1] Impostare il risparmio energetico singolarmente nella schermata [Imposta]	33
Creare una scheda di domanda esterno	34
[1] Creare una scheda di domanda esterno	34
[2] Modificare una scheda di domanda esterno	36
[3] Copiare una scheda di domanda esterno	36
[4] Eliminare una scheda di domanda esterno	37
Registrare una scheda di domanda esterno	38
[1] Registrare la scheda di domanda esterno nella schermata [Elenco]	38
Visualizzazione domanda esterno	39
Rilascia domanda esterno	40
Impostazioni del modo di ventilazione	41
[1] Configurare le impostazioni del modo di ventilazione nella schermata [Elenco]	41
[2] Configurare le impostazioni del modo di ventilazione nella schermata [Imposta]	42
Creazione di un piano dei costi master	43
[1] Creare un nuovo piano dei costi master	43
[2] Modificare un piano dei costi master	45
[3] Copiare una programmazione di fatturazione principale	46
[4] Eliminare un piano dei costi master	46
Creazione di un piano dei costi 1	47
<creazione [elenco]="" costi="" dei="" di="" nella="" piano="" schermata="" un=""></creazione>	47
[1] Creare un piano dei costi per uno o più condizionatori con una sola operazione	47
Creazione di un piano dei costi 2	49
<creare [imposta]="" di="" fatturazione="" nella="" programmazione="" schermata="" una=""></creare>	49
[1] Creare un piano dei costi per uno o più condizionatori con una sola operazione	49
Visualizzazione e cronologia degli allarmi	50
[1] Visualizzare l'elenco delle avvertenze in [Elenco allarmi]	50
[2] Visualizzare l'elenco delle avvertenze nella schermata [Imposta]	50
[3] Visualizzare [Storico Allarmi]	51
Impostazione indirizzo di posta allarme	52
Impostazione dell'orario e selezione delle modalità di raffreddamento o riscaldamento	53
[1] Impostare l'orario	53
[2] Selezionare le modalità di raffreddamento o riscaldamento	53

Impostazione degli account utente
<account utente="">55</account>
[1] Creare un nuovo account utente 55
[2] Eliminare un account utente 56
[3] Modificare la password di un account utente 56
[4] Modificare il livello di un account utente 57
Impostazione o modifica della lettura dei contatori di consumo energetico
[1] Impostare e modificare la data di lettura automatica 58
[2] Impostare e modificare la data di lettura manuale 59
Altre impostazioni
[1] Visualizzare le informazioni di assistenza60
[2] Ripristinare gli allarmi
[3] Ripristinare i filtri
Informazioni importanti
Come ottenere i dati mensili e quelli di distribuzione61
Risoluzione dei problemi
Contattare il rivenditore locale

Precauzioni per la sicurezza

È necessario rispettare le istruzioni seguenti.

• Sia l'apparecchio sia il presente manuale d'uso recano importanti avvisi per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e delle altre persone e prevenire il danneggiamento delle cose.

Si raccomanda pertanto di leggere e di comprendere a fondo il manuale prestando particolare attenzione ai simboli grafici e ai corrispondenti richiami. È indispensabile osservare scrupolosamente tutte le precauzioni qui fornite.

Richiami



*2: Per ferimenti s'intende lesioni, scottature, folgorazioni e altre lesioni permanenti che non richiedono l'ospedalizzazione o il trattamento a lungo termine come paziente esterno.

*3: Danni alle proprietà indica i danni che si estendo agli edifici, ai beni immobili, agli animali da cortile e agli animali domestici.

Simboli grafici



"
⁽⁽⁾" indica un divieto.
I contenuti reali dell'impedimento sono indicati da un'immagine o dal testo posto dall'interno o vicino al simbolo grafico.

Obbligatorio

• indica un obbligo.

L'oggetto dell'obbligo è indicato nell'immagine o nel testo presente all'interno o accanto al simbolo grafico.



"∆" indica un aspetto a cui prestare attenzione. La descrizione dell'avvertenza è fatta con l'ausilio di un'immagine o di un richiamo posto all'interno o a fianco del simbolo.



Rivolgersi al proprio rivenditore o a un installatore professionista esperto. L'installazione richiede conoscenze particolari. Se vi si provvede da sé ci si potrebbe ferire o

professionista ricevere una scossa elettrica.



Non smontare, modificare, riparare o spostare l'impianto in prima persona. Ciò potrebbe infatti divenire causa d'incendio, scossa elettrica o lesione personale. Per qualsiasi necessità di riparazione o di spostamento ci si deve piuttosto rivolgere al proprio rivenditore.



Spegnere in caso di allarme (cattivo odore, ecc.). Il mancato rispetto di questo richiamo potrebbe divenire causa d'incendio o scossa elettrica.

Per qualsiasi necessità di riparazione ci si deve rivolgere al proprio rivenditore.





Prima di eseguire la pulizia, spegnere l'apparecchiatura e disattivare l'alimentazione. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare scariche elettriche o procurare

Non

Non toccare i tasti con le mani bagnate. Ciò potrebbe infatti divenire causa di scossa elettrica.

Obbligatorio

lesioni.

Informazioni sul manuale di istruzioni

- Il presente documento contiene le istruzioni per la versione Web. Per informazioni sull'utilizzo
- dell'apparecchiatura, consultare il manuale dell'utilizzatore dell'apparecchiatura fornito separatamente. • Nel presente documento, con l'espressione "fare clic" si fa riferimento al pulsante sinistro del mouse. Per le
- operazioni che richiedono invece il pulsante destro, si usa l'espressione "fare clic con il pulsante destro".
 A seconda del tipo di account utente è possibile introdurre alcune restrizioni d'uso o di controllo di specifici condizionatori. Esse potrebbero essere altresì impiegate per impedire l'accesso alle impostazioni. Nella schermata vengono visualizzati soltanto i condizionatori che è possibile monitorare. Le schermate di impostazione visualizzano soltanto le operazioni che l'utente può eseguire in base al proprio account.

Funzioni principali

Monitoraggio e controllo dei condizionatori

Gli utenti possono monitorare lo stato di funzionamento, le impostazioni e gli errori di tutti i condizionatori loro assegnati, avviarli e arrestarli e modificarne le impostazioni.
 I condizionatori sono organizzati in base a Piano, Locatario, Area e impianto di condizionamento. Per il pilotaggio dei condizionatori, è possibile impostarli con una sola operazione in base a Piano, Locatario o Area, oppure impostarli singolarmente in base al nome.

Per pilotare i condizionatori è possibile collegarli ai segnali di blocco.

Funzionamento programmato dei condizionatori

 Tutti i condizionatori sono utilizzabili mediante programmazione. L'apparecchio permette d'impostare sino a 10 programmazioni giornaliere e d'intervenire automaticamente quando gli utenti si scordano di spegnere i propri condizionatori. Grazie alla programmazione, è possibile impostare lo stato di funzionamento (Accensione/ Spegnimento), la modalità, la temperatura, le limitazioni d'uso del telecomando, il ripristino della temperatura programmata, la ventilazione e il risparmio energetico.

Nella programmazione principale è possibile impostare programmazioni settimanali, quattro tipo di programmazioni per i giorni speciali e date di non funzionamento, nonché programmazioni mensili per un massimo di 12 mesi.

Distribuzione della potenza ai condizionatori

 L'apparecchio permette di distribuire nel modo desiderato l'alimentazione elettrica verso ciascun condizionatore. Nell'impostazione del piano dei costi è possibile monitorare il tempo di funzionamento e la distribuzione della potenza sia durante le ore lavorative che quelle non lavorative. Si noti che la distribuzione della potenza richiede l'uso dell'interfaccia a relè di monitoraggio dell'energia (venduta separatamente).

Elenco degli avvisi

· Consente di visualizzare l'elenco degli avvisi attivi. È inoltre possibile visualizzare la cronologia degli avvisi.

Nome e funzione degli elementi della schermata principale

È possibile verificare lo stato di funzionamento e gli errori di tutti i condizionatori.

Sezione d	li comando	Scher	mata [Elencoj			
Elenco	Seleziona la schermata [Elenco]	🏉 Sistema di Climat	izzazione TCS-NET - '	Windows Internet Explorer			_ 2 🔀
Transata	Selezione la eshermata [Imposta]	📀 🗢 🖻 http:	//192.168.2.31/it/main.htm	1	¥ 4 3	🗙 ಶ Live Search	P -
Imposta	Seleziona la schermata [imposta]	👷 Favorites 🏾 🏉 Sist	ema di Climatizzazione TCS-	NET			
▼Programmazione	Creazione e modifica dei programmi	Elenco Imposta	■Programmazione	Allarme Opzioni Contatti 2011/11/25	13:32 Logour Sistem	a di Climatizzazione TCS-NET	TOSHIBA 🦰
▼Allarme	Consente di visualizzare l'elenco e la [Piano 💌	•:0N -:OFF	× :Allarme			
	aranalagia dagli gunici	Piano 1	AC026 AC027	• AC051	AC076	AC101 AC127	
	cronologia degli avvisi	 AC002 	AC028	• AC053	AC078	AC103	
▼Opzioni	Imposta	 AC003 AC004 	 AC029 AC029 	• AC054	AC079	AC104	
operorm		 AC004 AC005 	AC030 AC031	AC055	AC080	AC105 AC106	
	(l'ora, la lettura dei contatori di consumo	AC006	AC032		AC082	AC107	
	operactice l'impostazione dell'account)	 AC007 AC008 	Piano 2	OFF	AC083	AC108	
	energenco, rimpostazione deir account)	 AC008 AC009 	 AC033 AC034 	Impostazione Funzionamento	AC085	AC110	
Contatti	Consente di visualizzare la versione del programma e	 AC010 	 AC035 	Passaggio a temperatura eco	AC086	AC111	
		 AC011 AC012 	 AC036 AC037 	Cambia Programmazione Eunzionamento	AC087	AC112 AC113	-
	informazioni sul contatto di assistenza	 AC013 	A CO20	Imposta Programmazione Principale su Unità	AC089	AC114	
Logout	Lleoito	 AC014 AC015 	 AC039 	Imposta Programmazione Fatturazione su Unita Recet Allarmi	AC090	AC115	
Logout	USCIIA	 AC015 AC016 	 AC040 AC041 	Reset Segnale Filtro Sporco	AC091	AC116 AC117	
		 AC017 	AC042	Reset Forzatura Spegnimento Temperatura	AC093	AC118	
Selezione	della visualizzazione dell'elenco 🛁	 AC018 AC010 	 AC043 AC044 	Impostazione modo ventilazione Medifica economa di temperatura	AC094	AC119	
		 AC019 AC020 	 AC044 AC045 	ACOTO	AC095	AC120	
(per piand	p/per locatario/per area)	AC021	• AC046	• AC071	iano 4	AC122	
		C022	 AC047 AC048 	• AC072	AC097	AC123	
Piano	•	 AC023 AC024 	 AC048 AC049 	× AC074	AC099	AC125	
Piano	Seleziona l'elenco per piano	• AC025	• AC050	• AC075	AC100	AC126	
Locatario	Seleziona l'elenco per locatario	<]		11			>
LUCatano							
Area	Seleziona relenco per area						
					 Nome c 	ondizionatoı	e
Stato di fu	nzionamento dei condizionatori d'aria ᆜ				d'aria		
in funz	ono						
					– Nome p	iano	
 arresta 	to				- 1-		
× errore							
			1				

Menu operativo del condizionatore d'aria -

Fare clic con il pulsante destro sul nome del piano, del locatario, dell'area o del condizionatore d'aria per visualizzare il menu operativo. Da qui gli utenti possono avviare o arrestare i condizionatori d'aria nonché impostarne il funzionamento.

ON OFF
Impostazione Funzionamento
Passaggio a temperatura eco
Risparmio energetico
Cambia Programmazione Funzionamento Imposta Programmazione Principale su Unità Imposta Programmazione Fatturazione su Unità
Reset Allarmi
Reset Segnale Filtro Sporco Reset Forzatura Spegnimento Temperatura
Impostazione modo ventilazione
Modifica gamma di temperatura

Nota:

· Se il livello di accesso dell'utente è Ospiti, è possibile impostare delle limitazioni affinché l'utente possa pilotare e monitorare soltanto alcuni condizionatori.

In questo caso nella schermata di impostazione vengono visualizzati solo i condizionatori a cui è stato concesso l'accesso.

È possibile avviare, arrestare e modificare le impostazioni dei condizionatori. È inoltre possibile verificare lo stato delle impostazioni, gli errori e la temperatura ambiente di ciascun condizionatore.

Sezione di comando Elenco delle avvertenze Seleziona la schermata [Elenco] Elenco Sono elencate le avvertenze Imposta Seleziona la schermata [Imposta] correnti. ▼Programmazione Creazione e modifica dei programmi Schermata [Imposta] Consente di visualizzare l'elenco e la ▼Allarme cronologia delle avvertenze - 😽 🗙 🗇 AOL Imposta ▼Opzion (l'ora, la lettura dei contatori di consumo energetico, l'impostazione dell'account) Contatti Mostra la versione del programma e le Genera informazioni sul contatto di assistenza Uscita Logout 22 RISCALD 25 ⊿∎∎ ↔ AC122 RISCALD Visualizzazione a struttura ad albero dei condizionatori 22 Mostra in formato struttura ad albero i vari livelli d'installazione dei condizionatori. RISCALD 25 Menu operativo del condizionatore d'aria Fare clic con il pulsante destro sul nome del piano, del locatario, dell'area o del condizionatore d'aria per visualizzare il menu operativo. Da qui è possibile avviare o arrestare il condizionatore, oppure cambiarne le impostazioni. ON OFF Impostazione avanzata dei Impostazione Funzionamento condizionatori Passaggio a temperatura eco Mostra le impostazioni di tutti i Risparmio energetico condizionatori d'aria Cambia Programmazione Funzionamento Imposta Programmazione Principale su Unità appartenenti all'area Imposta Programmazione Fatturazione su Unità selezionata nella struttura ad Reset Allarmi Reset Segnale Filtro Sporco albero. Reset Forzatura Spegnimento Temperatura Mostra altresì la temperatura Impostazione modo ventilazione ambiente, le avvertenze Modifica gamma di temperatura relative ai filtri e le Menu operativo del condizionatore d'aria informazioni particolareggiate Fare clic sullo stato d'impostazione del condizionatore d'aria per sugli errori. visualizzare la schermata Controllo. Da qui è possibile avviare o arrestare il condizionatore, oppure cambiarne le impostazioni. Controllo Menu operativo di ventilazione ON/OFI ON • Fare clic sull'indicazione dello stato di ventilazione di un RAFFRESC • Modalità condizionatore d'aria per visualizzare la schermata 28 • Imposta (°c) [Impostazione modo ventilazione]. In guesta schermata è AI TA • Ventilazione possibile modificare le impostazioni della modalità di Mantieni Aletta O Mantieni ventilazione. mpostazione modo ventilazio Permesso Permesso O Proibito: Mode Scamb. Calore 🔻 Telecomando ON/OFF ventilazione ON OFF Mantieni Modalità Ventilazione Imposta (°c) Annulla Annulla ОК

Nota:

Se il livello di accesso dell'utente è Ospiti, è possibile impostare delle limitazioni affinché l'utente possa pilotare e monitorare soltanto alcuni condizionatori.

In questo caso nella schermata di impostazione vengono visualizzati solo i condizionatori a cui è stato concesso l'accesso.

È possibile impostare e modificare il piano master.

Sezione di comando

Generale	Seleziona la schermata [Generale].
Progr. setti.le	Seleziona la schermata [Progr. setti.le].
Giorno speciale	Seleziona la schermata [Giorno speciale]
Progr. mensile	Seleziona la schermata [Progr. mensile].

Programmazione settimanale

L'uso dei condizionatori è programmabile giornalmente. Facendo clic sul campo relativo a ciascun giorno della settimana si può impostare in modo particolareggiato il funzionamento di ciascun condizionatore.

Impostazione avanzata del funzionamento programmato

-	
Ora	Imposta l'orario di avvio e arresto della
	programmazione.
ON/OFF	Imposta l'avvio e l'arresto.
	"Mantieni" mantiene lo stesso stato in atto
	prima della programmazione.
Modalità	Imposta il modo di funzionamento.
Imposta (°c)	Imposta la temperatura.
Telecomando	Imposta le restrizioni all'uso del telecomando.
Ritorno alle Impostazioni	Imposta il funzionamento del ritorno.
Risparmio	Imposta il risparmio energetico.
energecico	Imposta il funzionamento della ventilazione.
Modo ventilazion	e

Schermata [Progr. setti.le]



Salvare/annullare la programmazione



Imposta Salva le impostazioni.

Cancella Annulla le impostazioni.

Schermata [Progr. mensile]

	C Sistema di Cili	matuzzazione (CS-NET - V	anoows n	iternet	expiorer	·			_						크브스
	C 2	http://192.168.2.30/it/main.	html								8 4	× 🔯 AO	L Search		P -
Impostazione mensile e annuale	🙀 Pevorites 🛛 🖉	🤔 Sistema di Climatizzazione	TCS-NET												
	Elenco	posta Programmazio	ie T Alla	rme 🔻	Opzioni	Contat	ti 2010/1	1/08 10:3	0	ogout) S	istema i	di Climatizz	zozione TCS	NET TOSI	IBA 📍
Qui si selezionano l'anno e il mese di programmazione.	Pano	Generale	Progr. s	atti la	GK	orno snecis	e Pro	or mensi	10				ок .	Annula	
	Piano 1			ocono	1 00			y					_		
	 AC001 AC002 	2010/11	dom	lun r	2010 mar m	er gio	ven sab	dom	lun i	2010/ mar mer	12 gio 1	ven sab			- 1
		O Speciale 2		1	2 3	3 4 Sp1	5 6			1	2 Sp1	3 4			
	 AC004 AC005 	C Speciale 4	7	8	9 1 N	.0 11 00	12 13	5	6	7 8 Nop	9	10 11			
_	 AC006 AC007 	C Non operativo	14	15	16 1	7 18 Set	19 20	12	13	14 15	16 So1	17 18			
Programmazione mensile	- //0007	+	21	22	23 2	4 25	26 27	19	20	21 22	23	24 25			
Solozionaro un giorno spocialo o faro elie sulla data por	 AC009 AC010 		28	29	30			26	27	28 29	30	31			
Selezionale un giorno speciale e lare cilo sulla uala per	 AC011 														
eseguirne l'impostazione	 AC012 AC013 				204					20444					
	 AC014 		dom	lun r	mar m	er gio	ven sab	dom	lun i	mar mer	∪∠ 'gio ∖	ven sab			
Sotto guesta data appare il giorno specificato.	 AC015 AC016 						1			1 2	3 Sp1	4 5			
1 11 5 1	 AC017 AC018 		2	3	4 3	56	7 8	6	7	8 9 Nop	10	11 12			
	 AC010 AC019 		9	10	11 1	2 13	14 15	13	14	15 16	17	18 19			
	 AC020 AC021 		16	17	18 1	9 20	21 22	20	21	22 23	24	25 26			
	 AC022 		23	24	25 2	6 27	28 29	27	28						
Informazioni particolareggiate dei programma	 AC023 		30	31											
moneilo	 AC025 												_		
ווכווסווכ															
Mostra il programma mensile.	Come.	_	-		-	-	-					at I Destauted	Marine On		▼
	jourie							, j	- J- J		Inter	see 1 milditected	induction	149	11 4 100 h . //

Salvare/annullare la programmazione

Salva le impostazioni.

Annulla le impostazioni.

ок

Salva le impostazioni. Annulla le impostazioni.

Uso del sistema

Accesso / uscita

Schermata [Login]



[1] Accedere

- **1.** Immettere il nome utente.
- 2. Inserire la propria password.
- 3. Fare clic con il pulsante sinistro su

Viene visualizzata la schermata [Elenco].

Nota:

Di seguito le operazioni che richiedono di "fare clic con il pulsante sinistro" verranno semplicemente indicate con "fare clic", mentre quelle da eseguire con il pulsante destro del mouse verranno indicate con "fare clic con il pulsante destro".

Riferimento:

- Le impostazioni predefinite degli account utente sono;
 - nome utente :TCC
 - password :TCC
 - livello dell'account:Amministratori
- Per informazioni su come creare un nome utente, vedere a pagina 55.
- Per informazioni su come modificare la password, vedere a pagina 57.

Schermata [Elenco]



[2] Disconnettersi

- 1. Fare clic su <u>Logout</u>. L'utente viene disconnesso e viene
 - L'utente viene disconnesso e viene visualizzata la schermata [Login].

Controllo dello stato dei condizionatori

È possibile monitorare lo stato di funzionamento, le impostazioni e gli errori dei condizionatori. Schermata [Elenco]: è possibile verificare lo stato di funzionamento e gli errori di tutti i condizionatori. Schermata [Imposta]: da qui è possibile verificare lo stato d'impostazione particolareggiato di ciascun condizionatore installato.

1

Schermata [Elenco] (per piano)

[1] Monitorare lo stato dei condizionatori nella schermata [Elenco]

- **1.** Fare clic su **Elenco** per aprire la schermata [Elenco].
- Nella schermata [Elenco], è possibile visualizzare i condizionatori per Piano, Locatario o Area. Per visualizzare un altro elenco, usare il menu



- **3.** Viene visualizzato lo stato Il simbolo che appare davanti al nome del condizionatore indica lo stato.
 -) : indica che il condizionatore d'aria è in funzione.
- : indica che il condizionatore d'aria è fermo.
- 🔀 : indica che si è verificato un errore.

Riferimento:

Le informazioni sull'errore sono visualizzate in [Elenco allarmi] (vedere a pagina 51).



Schermata [Imposta]

[2] Monitorare lo stato dei condizionatori d'aria nella schermata [Imposta]

- **1.** Fare clic su Imposta per aprire la schermata [Imposta].
- **2.** Per visualizzare il condizionatore che si desidera monitorare, scegliere Piano, Locatario o Area nella struttura ad albero.

W Saban	va di Climatizzazione TCS-NET					
Elenco Imposta	*Programmazione *Allan	me •Opzioni =Contatti	011/11/25 15:15	📄 Sistema a	l Climatizzazioni	e TCS-NEF
Piano	/ Locatario / Area	Unità	Data		Allarm	e
Piano 3 Locatario E A	rea 30A	AC069	2011/11/25 13:28	C06:Ricezione	errori nel disposit	tivo centrale o
Plano 3 Locatario E A	rea 30B	AC073	2011/11/25 13:28	C06:Ricezione	errori nel disposit	tivo centrale o
Piano 3 Locatario E A	rea 30B	AC074	2011/11/25 13:28	C06:Ricezione	errori nel disposi	tivo centrale o
Piano			vanzato icheda	\		
Tutti i Plano		Unità	Livello di poten	23	Ritorno alle Then impostazion Erro	mo Ofi Risparm
Plano 1		Piano 1 Locatario A	Area 10A			
B Area 10A		AC001				ON
AC001		AC002				ON
AC002		AC003				ON
AC003		AC004				ON
AC005		AC005				ON
AC006		AC006				ON
AC007		AC007				ON
ACOOS		AC008				ON
* Locatario B		Pano 1 Locatario A	Area 108			011
Plano 2		AC009				ON
Piano 3		AC010				ON
Plano 4		AC011			-	01
		AC011				ON
1		AC012				ON
1		AC013				ON
		AC014				ON
		AC015				ON
<	27247inne TCS.NET - Winds	nus Internet Finliner				
<	122azione TCS-NET - Winds	sws Internet Explorer	8	v G X I	the Search	
<	Izzazione TCS-NET - Winds (192:168:2:31/f/man.html ma d Clinatizzazione TCS-NET	aws Internet Explorer		¥ 47 X 4	Vive Search	
<	Izzazione TCS-NET - Winds (192.168.2.3) (r)van htm na d Clindizzazione TCS-NET TProgrammazione TCS-NET	aws Internet Explorer	011/11/25 15:15	¥ + × I	Ve Search Crimatizzazione 1	TCS-NET T
C Sistema di Climat Sistema di Climat Forcettes Forcettes Para Para	Izzazione TCS-HET - Winds (192.168.3.3)()(non)/mi ma d Clenstraaskone TCS-HET Thogrammatione * Allar o / Locaterio / Area	ws Internet Explorer	011/11/25 15:15 Logout	♥ 🗣 🗶 🖡) Sstema di	y two Search Scimolizzazione i Alarme	TCS-NET TC
 ✓ Sistema di Climati ✓ ● ● hropi ✓ Favertes Ø Sote ● Pano 3 Locatario E 	Izzaziene TCS-NET - Winde 192. 168.2.31/(typen tred ans d Clestizazione TCS-NET "Phogenerazione "Allar b / Locatorio / Area Area 30A	ww. Internet Explorer	011/11/25 15:15 Logovit 011/11/25 15:15 2011/11/25 13:28 C	♥ ↔ X A Sstemo di 06:Ricezione d	The Search Crimolizzazione 1 Allerne errori nel dispositiv	IGS-NET TO o centrale de
C Sistema di Climat Sistema di Climat Sistema di Climat Favortes Siste Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E	Izzaziene TCS-HET - Wind 192.168.2.31/(hear) And na d Clastizzazione TCS-HET TProgrammatione T-Aller 0 / Locotario / Area Area 304 Area 306	ws Internet Explorer	011/11/25 15:15 Logenet Date 2011/11/25 15:28 C 2011/11/25 15:28 C 2011/11/25 15:28 C	■ + × A Sstema ci 06:Ricezione e 06:Ricezione e	ive Search Simulizations I Alarme errori nel dispositive errori nel dispositive	IGS-NET TO o centrale de o centrale de
 ✓ Sistema di Climat ✓ Sistema di Climat ✓ Parcetas ✓ Savetas ✓ Savetas ✓ Parco 3 Locatario E Parco 3 Locatario E 	Izzaziene TCS HET - Winds Isza di Cinduzazione TCS HET Programmazione TCS HET Programmazione VAller Area 300 Area 300 Area 300	ws Internet Explorer *** *Optioni * Contatti 12 Untă AC059 AC073 AC074	011/11/25 15:15 Logost 001/11/125 13:28 (2011/11/25 13:28 (2011/11/25 13:28 (2011/11/25 13:28 (■ + × 4 Sstema ci 06:Ricezione e 06:Ricezione e	Une Search Crimotizzazione I Alterne errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv	ICSINEI TC o centrale de o centrale de o centrale de
€ Sistema di Climati Seconda di Seconda di Sec	Izzaziene TCS-HET - Wind (192,168.2.3) (rjunn frei rea di Ginstizasione TCS-HET TPiogrammazione TAller de Jacobstro / Area Area 306 Area 306 Area 306	We Internet Explorer Page - Operation - Contents 2 ACO69 ACO73 ACO74	011(11/25 15:15 Legent 2011/11/25 13:28 C 2011/11/25 13:28 C 2011/11/25 13:28 C 2011/11/25 13:28 C 5cheda		Une Search Cernotizzazione 1 Alarme errori nel dispositiv errori nel dispositiv	O centrale de o centrale de
C	tzzaciew TCS-HT - Wind 195.08.2.30 (ywn hof 99.0 d Cholcessore TCS-RT 1970germation: VAlse 0 (costno) Area 306 Area 306 Area 306	ws Internst Explorer	011/11/25 15:15 Learnet 2011/11/25 13:28 (2011/11/25 13:28 (2011/11/25 13:28 (2011/11/25 13:28 (10:000 (10:0000 (10:0000 (10:000 (10:0000 (10:0000 (10:0000	V (+) X (Stiemaci OS:Ricezone e OS:Ricezone e	Une Search Similalizzazione I Alarme errori nel dispositiv errori nel dispositiv	IOSNEL TO o centrale de o centrale de Programma fatturazione
<	Izzariane TCS-HET - Winds IVE.48.2.33 (New Hot and Chokazaron TC-HET Programmations "Aller Area 300 Area 300 Area 300	ws laterant Explorer www. *Optioni = Contacti (2) KCD/4 KCD/4 Units Report = Location A, Repo	011/11/25 15:15 011/11/25 15:26 011/11/25 15:26 011/11/25 15:28 011/11/25 15:28 01/11/25 15:28 01/	v + x 4 Stemaci 05:Ricezone e 05:Ricezone e	Des Search Crimatizzazione 1 Alterne errori nel dispositiv errori nel dispositiv	IOSNEL TO o centrale de o centrale de o centrale de Programma fatturazone
 Statema di Climati Statema di Climati Parcita Faccita Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Locatario A Locatario A Area 10.0 	Izzaiten TCS-RT - Wind III2 (48.2.3) (Jones Hol III2 (48.2.3) (Jones Hol III2 (48.2.3) (Jones Hol III) (ww.internet/Explorer • Contail • Contail • Contail • CONTA • CONTAIL • C	01111251515 Lapent 011111251520 011111251520 011111251520 011111251520 011111251520 011111251520 011111251520 01111251520 01111251520 01111251520 01111251555 01111251555 01111251555 01111251555 01111251555 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 0111125155 01111125155 01111125155 01111125155 01111125155 01111125155 01111125155 01111125155 01111125155 011111255 011111255 011111125 0111111255 011111125 011111255 011111125 011111125 01111125 01111125 01111125 01111125 0111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 01111125 011111125 01111125 0111111125 0111111125 01111111111	¥ + × A Stema d DS:Ricezone o DS:Ricezone o DS:Ricezone o	The Seach Clinicalizacione 1 Alterne errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv	ICSINEI TO o centrale de o centrale de o centrale de Programa fatturazone
C Statema di Climat Statema di Climat Perotas Perotas Perotas Perotas Perotas Perotas Perotas Statema Perotas Perotas Statema Perotas Statema Perotas Statema Perotas Statema Perotas Statema Perotas	Izzarione TCS-HET - Winds IV: 48.2.31 (New Intel IV: 48.2.31 (New Intel IV: 49.2.31 (New Intel IV: 49.2.31 (New Intel IV: 49.3.30 Area 3.06 Area 3.06	www.internet Explorer	01111/25 15:15 Legent bis 2011/11/25 13:26 (2011/11/25 13) (20	v + x 4 Sstemaci 66:Ricezone e 06:Ricezone e	the Search Como Izzantóne 1 Alterne error ind dispositiv reor ind dispositiv error ind dispositiv	IOSENET TO o centrale de o centrale de Programma fatturazione
 Statema di Climati Statema di Climati Sectori e la lamati Favrite i sinte Favrite i sinte Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Pano 3 Locatario E Contario A Accosti Ana A Accosti A	tzzariere TCS-HT - Winds IT2 (48.23) (how hol wa d Chargessone TC/4ET Phygonenacies - VAIIe Area 300 Area 300	event laternet Explorer	21/11/251511 Loosed 21/11/25122 2011/11/251228 (2011/11/25128) Foregoring Free LoA Brogs A sampa A sampa A	¥ + x 4 Stiema ci 06:Ricezone e 06:Ricezone e	Une Starch Climoticestorice 1 Alarme rrori nel dopositiv rrori nel dopositiv rrori nel dopositiv ample 8 ample 8 sample 8	ICSENEI TO o centrale de o centrale de o centrale de Programma fatturazone
c Statema dl Climat	Itzaziew TCS-RT - Wind Itz 242-23 (hymn hol an a Charleszaw TCF-RT Physymmetry Area a (Locator) Area Area 306 Area 306 Area 306 I	ww.Internet Explorer www.Topping.inc.inc.inc.inc.inc.inc.inc.inc.inc.inc	Date Date Date <td>V (+) X () Sslema ci 06:Ricezone e 06:Ricezone e</td> <td>Comolizzatione 3 Alarme mori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv ample 8 samole 8 samole 8</td> <td>ICSINEL TO o centrale de o centrale de Programma fatturazione</td>	V (+) X () Sslema ci 06:Ricezone e 06:Ricezone e	Comolizzatione 3 Alarme mori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv errori nel dispositiv ample 8 samole 8 samole 8	ICSINEL TO o centrale de o centrale de Programma fatturazione
C Sistema di Climat Sistema di Climat Si controli di la controli di Parco 3 Locataro E Parco 3 Locataro E Parco 3 Locataro E Tetti Panco Cocataro A Cocataro A Cocata	krzacione TCS-HT - Winds ITE 36.2.2.1 (Journa 104 ITE 36.2.2.1 (Journa 104 ITE 36.2.2.4 (Journa 104 ITE 36.2.4 (Journa 104) ITE 36.2 (Journa 1	ww internet Explorer	International States St	v + x A Stemaci OS:Rezone OS:Rezone	Voy Serch Complexentorie Alterne error ind dopositiv error ind dopositiv error ind dopositiv error ind dopositiv ample B sample B sample B sample B sample B	IOSANEI TT o centrale de o centrale de o centrale de Programma fatturacione
 Sistema di Climati Sistema di Climati Peresti di terri Farcita Pano 3 Locatario E Accoli A Accoli A Accoli A Accoli A Accoli A 	Azarban TG-HCT - Wind TRL 08-23 (Strand ride TRL 08-23 (Strand ride TRL 08-23 (Strand ride)) (Strand ride), Alexandria (Strand ride), Alexandria (St	www.internet.Explorer Varianti Conducti II ACCP3 ACCP4	01111/2535151 Laperd 2011/11/253528 Calification 2011/	Y Y X X	Lee Search Clinical Izzarbishe Alarme rrroi nel disposito rrroi nel disposito rrroi nel disposito rrroi nel disposito ample B sample B sample B sample B sample B sample B sample B sample B	OSENEL TO o centrale de o centrale de Programma fatturazone
C Statement of Classes C Statement of Classes Forotis C Statement From Stat	Itzactore TCS-HT - Wind ITE 36.2.3 (Jona to an Characteristic To Anna Son A Constant of Anna Son A Constant of Ann	mes laternat Explorer	Comparison of the second	V + X A	The Sourch Alternative received addocable received addocable received addocable received addocable ample 8 sample 8 sample 8 sample 8 sample 8 sample 8 sample 8 sample 8 sample 8	ICSENEL TC o centrale de o centrale de Programma fatturazione
€ Sterma et Claux Forts Forts F	Azabiene TCS HET - Wind TEX 468-23 (Source Unit Phage and Constrained Unit Phage and Constrained Unit Phage and Constrained Unit Area 306 Area 306	we histered Explore *Core *Core to a *CCP	201111/2013-10-10 Lapent 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 201111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 201111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 201111/2013-20-0 2011111/2013-20-0 20100-0 2011111/2013-20-0 20100-0 2011111/2013-20-0 20100-0 2011111/2013-20-0 20100-0 2011111/2013-20-0 20100-0 2011111/2013-20-0 20100-0 20111111111111111111111111111111111111	x + x 4 Stemo d 06:Ricezone e 06:Ricezone e	Virg Sourch Alarme rerrol nel dispositiv Alarme rerrol nel dispositiv rerrol nel dispositiv rerrol nel dispositiv arrole B	COSNET TO o centrale de o centrale de Programa fatturazone
4 Classical de Classic Contra de Classic Contra de Classic Contra de Classic Parco 3 Locarios de Parco 3 Locarios de Parco 3 Locarios de Locate de Classical de Classical de Contra de Contr	Izzazione TCSHT Windo III 2002.20(1)/thmi hof III 2002.20(1)/thmi hof III 2002.20(1)/thmi hof III 2002.20(1)/thmi III 2002.20(1)/t	mos Internet Explorer me: *Operation		v + x A Sstema cl 06:Rozzone e 06:Rozzone e	Construction of the service of the service of the dispositive received and the service of the dispositive of	ICSENEI TO o centrale de o centrale de o centrale de Programma fatturazione
4 Testima di Chart Charten di Chart Charten di Chart Charten di Chart Charten di Chart Paro 3 Locatore fi Paro 3 Locatore fi Paro 3 Locatore fi Paro 3 Locatore fi Paro 3 Locatore fi Charten da Charten da Chart	Itzation TCS HT Winds (1923a).233 (your hol and Ghospitalasan TCI HT (Physicialiasan TCI HT (2000 Htt) / And Area 306 (2000 Htt) / And Area 306	we Internet Explore ************************************	2011/12/5 15:15 Lenext 2011/12/5 15:16 2011/12/5 15:26 2011/12/5 15:26 2011/12/5 15:26	v + x 4 Stemod SiRcezone e	Tore Sourch Control Instantion of Alarme Particle B sample B sample B sample B sample B sample B sample B sample B sample B	OCENTER T(o centrale de o centrale de o centrale de Programa fatturazone
C Testano d'Allando C Testano d'Allando C Testano d'Allando C Testano d'Allando Paro 1 Locatore C Paro	Izzeine TCHT. Vini H Mid 23.11/min (Md 23.11	mos laternet Explorer	District/251511 Lapent 2011/1/251232 C 2011/1/251232 C 2011/1/251232 C 2011/1/251232 C 2011/1/251232 C Stream Magnetic Stream Stream	w + x d sstemaci 06:Rczone o 06:Rczone o	Jore Storeds Alterne Torin (all daysets) Alterne Torin (all daysets) Torin (all daysets) Torin (all daysets) Torin (all daysets) Sample B	FCS-NET TC o centrale de o centrale de o centrale de
Constant of Clear Constant of C	tazoina TC-NT- Yindi 10.063/231/bare into ma d-Battatave YS-RET Theoremains JANE Area 320 Contemp Jane	wes Internet Explore	011/12/3 15/13 Leavest 000 000 020/11/22 15/20 000 020/11/22 15/20 000 020/11/23 15/20 000 020/11/23 15/20 000 020/11/23 15/20 000 020/11/23 15/20 000 020/11/20 15/20 000 020/11/20 15/20 000 020/11/20 00	v + x A Sternad	Tree Sourch Connotizencement Connotize	ICSINEI TO o centrale de o centrale de o centrale de
€ Status d'Altanti Control d'Altanti Status d'Altanti Paro Locaro B Paro Locaro B Carlos A Accoro Acc	Itzenian TCA NET - Yunia 110 (10 (20 23) (control 10) na (2-0 control 10) 20 (control 10) 20 (we Internet Explore *Come *Contest 0 *CC09 units *CC09 units *CC09 units *CC09 *	211212233311 Const. 2011/11/233232 2011/11/233232 2011/11/233232 (choise) periodentics amps A amps A a	■ ++ × Å Sstemaci 06:Rezone e 06:Rezone e	Jore Storeds J	COSNET TO o centrale de o centrale de o centrale de Programme fatturazone
4 Testing of Charts Charts of Charts Charts of Charts Charts of Charts Charts Charts of Charts	Itzaine TCNT - Vini 1936 2010-1940 na d'Autouane 19347 Internet - Content / Anno Area 300	mos internet Explorer	Control (Control (Contro) (Control (Contro) (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro)	V + X A	Inter Sounds Composition of Composition Composition of Composition Compositio	CORIEL TO o centrale de o centrale de Pogesma
4 I Status di Clauda I Status di Clauda I al anti- generative di Clauda I al anti- Paro 1 Clauda I al anti- la anti- acciante di Acciante di Anti- Acciante di Acciante di	tazalam (CART - Vinit 10:03-20)quarte and Galaxian (GART - Vinitarian (GART) Vinitarian	w Internet Explore	201111/23 1513 2011/11/25 15:20 2011/11/25	▼ +> × 4 Stiemarci Do:Ricezone e Do:Ricezone e	Les Sarch Carnol Izzaronne I Aleme renne d'apposition sarche B sarche B	CLAISE TO o centrale del o centrale del Poggamma Programma Programma

3. Fare clic sulla scheda Avanzato per controllare l'impostazione di Livello di potenza, Ritorno alle impostazioni, Thermo Off Forzato, Risparmio e Domanda esterno.

4. Fare clic sulla scheda Scheda per controllare l'impostazione di Programma predefinito e Programma fatturazione.

<Livello di potenza>

Visualizza lo stato delle prestazioni del condizionatore d'aria in funzione in 10 passaggi. Maggiore è il numero di indicatori accesi, migliori sono le prestazioni rilevate.

<Ritorno alle impostazioni>

Mostra "ON" se il ritorno è impostato.

<Thermo Off Forzato>

Mostra "ON" se è impostato Thermo Off forzato.

<Risparmio>

Mostra "ON" durante il risparmio energetico e "---" se il risparmio energetico è stato arrestato.

<Domanda esterno>

Mostra "ON" se è impostata la domanda esterno e "---" in caso contrario.

Modifica delle impostazioni dei condizionatori 1

I condizionatori possono essere avviati o arrestati e se ne possono inoltre cambiare le impostazioni. - Impostazioni modificabili:

- -Accensione/Spegnimento, modalità di funzionamento, temperatura, portata dell'aria, alette di direzione e operazioni da telecomando
- I condizionatori d'aria sono impostabili per gruppi:
 - -Tutti i condizionatori contemporaneamente.
 - -Tutti i condizionatori di un Piano
 - -Tutti i condizionatori di un Locatario
 - -Tutti i condizionatori di un'Area
 - -Un solo condizionatore

Riferimento:

È possibile modificare le impostazioni dei condizionatori d'aria nella schermata [Imposta] e nella schermata [Elenco].

Schermata [Imposta]

Schermata [Imposta]



Image: Section of the section of t

<Modifica delle impostazioni dei condizionatori nella schermata [Imposta]>

[1] Modificare le impostazioni di un singolo condizionatore

- **1.** Fare clic su Imposta per aprire la schermata [Imposta].
- Posizionare il cursore sullo stato di funzionamento desiderato e fare clic.
 Viene visualizzata la schermata [Controllo].
- **3.** Modificare l'impostazione nella schermata [Controllo].
- **4.** Una volta completata la modifica, fare clic su <u>.</u> L'impostazione del condizionatore viene modificata.

 1
 Image: Control to Mark 2000 Internet Control to Mark 2000 Intern

Schermata [Imposta]

Schermata [Imposta]

		(1			-				
	Plano 3 Locatario E Ar	/ Locatano / Area	40069	2	010/11/08 10:	16 (06:90	ezione errori n	minite tisonab la	e Ivo centrale	del TOCAL
	Piano 3 Locatario E Ar	rea 30B	AC073	2	010/11/08 10:	16 C06:Rio	ezione errori n	el disposit	ivo centrale	del TCC-LL
	Piano 3 Locatario E Ar	rea 30B	AC074	2	010/11/08 10:	16 C06:Rio	ezione errori n	el disposit	ivo centrale	e del TCC-LI 💌
	Piano 💌		Generale	Avanzato						
	Tutti i Plano		Unità	ON	Moda	Set	/ent. Aletta	Aria no.	Venti E	itro Alarme
	Pano 1		Plano 1 Locatar	ID A Area 10/	103	HOLE (40)			apone	
	- Locatario A		AC001	ON	RAFFRESC	28	<++ Its.	-31		
	AC001		AC002	ON	RAFFRESC	28	<+> In.	-31		
	AC002		AC003	ON	RAFFRESC	28	++ Bas	-31		
	AC003	ON		ON	RAFFRESC	28	-++ Ba-	-31		
	40004	OFF		ON	RAFFRESC	28	ent i ere	-31		
		Impostazione Funzionamento		ON	RAFFRESC	28	et l 🔶	-31		
	AC007	Cambia Programmazione Funzio	mamento	ON	RAFFRESC	28	ent i ere	-31		
a	Accos	Imposta Programmazione Princ	ipale su Unità	ON	RAFFRESC	28	-++ Ite-	-31		
	* Locatario B	Parat Alarmi	atar	io A Area 106						
	Pano 2	Reset Segnale Filtro Sporco		ON	RAFFRESC	28	++ In.	-31		
	A Pano 3	Reset Forzatura Spegnimento	Temperatura	ON	RAFFRESC	28	++ In-	-31		
	- 1000	Impostazione modo ventilazion	a	ON	RAFFRESC	28	<++ Its.	-31		
			AC012	ON	RAFFRESC	28	<++ Its.	-31		
	1		AC013	ON	RAFFRESC	28	++ I Inc	-31		
	1		AC014	ON	RAFFRESC	28	++ I Inc	-31		
			AC015	ON	PASSESSO	28	and them	21		



[2] Modificare le impostazioni di più condizionatori con una sola operazione

- **1.** Fare clic su Imposta per aprire la schermata [Imposta].
- **2.** Le impostazioni dei condizionatori sono eseguibili in gruppo:
 - a) Tutti i condizionatori
 - b) Tutti i condizionatori di un Piano
 - c) Tutti i condizionatori d'aria di un Locatario.
 - d) Tutti i condizionatori di un'Area

Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano o del proprietario dei condizionatori desiderati e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Per mettere in funzione i condizionatori: Posizionare il cursore su ON nel [Menu operativo] e fare clic.

Vengono avviati tutti i condizionatori.

Per arrestare i condizionatori:

Posizionare il cursore su OFF nel [Menu operativo] e fare clic.

Vengono arrestati tutti i condizionatori.

Per modificare impostazioni quali la modalità operativa:

- a) Posizionare il cursore su Impostazione
 Funzionamento nel menu operativo e fare clic.
 Appare la schermata [Controllo].
- b) Modificare le impostazioni nella schermata [Controllo].
- c) Una volta completata l'impostazione, fare clic su .

L'impostazione dei condizionatori viene modificata.

Modifica delle impostazioni dei condizionatori 2



2-b 2-c 2-d



<Modifica delle impostazioni dei condizionatori nella schermata [Elenco]>

[1] Modificare le impostazioni di uno o di più condizionatori con una sola operazione

- 1. Fare clic su Elenco per aprire la schermata [Elenco].
- 2. È possibile impostare i condizionatori in base ai aruppi sequenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'Area
 - d) Un solo condizionatore

Posizionare il cursore sul nome del piano dei condizionatori desiderati o sul nome del condizionatore e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Per avviare uno o più condizionatori: Posizionare il cursore su ON nel [Menu operativo] e fare clic.

Vengono avviati tutti i condizionatori.

- Per arrestare i condizionatori: Posizionare il cursore su OFF nel [Menu operativo] e fare clic.
- Vengono arrestati tutti i condizionatori. Per modificare impostazioni quali la modalità operativa:
 - a) Posizionare il cursore su Impostazione Funzionamento nel [Menu operativo] e fare clic. Appare la schermata [Controllo].
 - b) Modificare le impostazioni nella schermata [Controllo].
 - c) Una volta completata l'impostazione, fare clic SU OK.

L'impostazione dei condizionatori viene modificata.

Nota:

 Nella schermata [Elenco] non è possibile impostare tutti i condizionatori in una sola operazione.

Riferimento:

· Per selezionare l'elenco per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco], usare il menu

Piano • Piano

Locatar

Area

In questa pagina sono illustrate le impostazioni dei condizionatori nella schermata [Controllo].

Controllo	X
ON/OFF	ON 🔻
Modalità	RAFFRESC
Imposta (°c)	28 💌
Ventilazione	ALTA 💌
Aletta	Mantieni
Telecomando	C Mantieni Permesso C Proibito: ON/OFF Modalità Imposta co
ОК	Annulla

ON/OFF	ON 💌
	Mantieni
	ON
	OFF
[Mantieni]	Mantiene invariato lo stato d funzionamento corrente.
[ON] [OFF]	Avvia il condizionatore. Arresta il condizionatore.

Modalità	RAFFRESC 🔻
	Mantieni
	VENTILAZ
	RAFFRESC
	RISCALD
	DEUMIDIF
	AUTO
[Mantieni]	Mantiene invariata la modalità di
	funzionamento corrente.
[VENTILAZ]	Avvia la ventola.
ÎRAFFRESCI	Avvia il raffreddamento.
ÎRISCALD]	Avvia il riscaldamento.
ÎDEUMIDIFI	Avvia la deumidificazione.
IAUTOI	La modalità viene impostata automaticamente.
r 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ventilazione	ALTA 🔻
	Mantieni
	BASSA
	MEDIA
	ALTA
	AUTO
[Mantieni]	Mantiene invariata la velocità corrente della ventola.
[BASSA]	Imposta la ventola sulla velocità minima.
[MEDIA]	Imposta la ventola sulla velocità
	intermedia.
[ALTA]	Imposta la ventola sulla velocità massima.
[AUTO]	La velocità della ventola viene impostata
	automaticamente.
Aletta	MOBILE
	Mantieni
	MOBILE
	FISSA

	1337
[Mantieni]	Mantiene invariata la direzione corrente dell'aria.
[MOBILE] [FISSA]	Aziona le alette di direzione. Arresta le alette di direzione.

-

Imposta (°c)	28 💌
	Mantieni 🔺
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
[Mantieni]	Mantiene invariata l'imp

[Mantieni]	Mantiene invariata l'impostazione
	corrente della temperatura.
[10-40°C]	Consentono di impostare la temperatura
	selezionata.

Telecomando	Mantieni Permesso Proibito: ON/OFF Modalità Imposta (°c)	
[Mantieni]	Mantiene invariata l'impos corrente del telecomando	stazione
[Permesso]	Consente tutte le operazio telecomando.	oni mediante
[Proibito]		
- ON/OFF:	Le operazioni ON/OFF no consentite mediante telec	on sono omando.
- Modalità:	vieta l'impostazione del m funzionamento dal teleco	iodo di mando.
- SetPoint(°C):	vieta l'impostazione delle dal telecomando.	temperature

Creazione di un piano master

I condizionatori sono utilizzabili mediante programmazione.

- Le operazioni che è possibile programmare sono specificate di seguito.
 Accensione/Spegnimento, impostazione della temperatura, utilizzo del telecomando consentito/bloccato, ripristino della temperatura programmata e modo di ventilazione.
- È possibile programmare fino a un massimo di 10 operazioni al giorno.
- Il numero massimo di piani master impostabili è di 32.

Procedura di programmazione

(1) Creazione di un programma principale

- I programmi principali consistono del programma settimanale e del programma per giorni speciali. Combinando tali programmi si ottiene il programma mensile.
- (2) Creare un piano di funzionamento

Per creare un piano di funzionamento, selezionare e copiare il piano master usato per ciascun condizionatore.

OK Annu



[1] Creare un nuovo piano master

- Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Imposta Programmazione Principale nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Imposta Programmazione Principale].
- **3.** Per creare una nuova programmazione principale, fare clic su ______.

Viene visualizzata la schermata [Imposta Programmazione Principale]. Immettere il nome e la descrizione del piano master.



Schermata di impostazione [Progr. setti.le]

Schermata di impostazione [Giorno speciale]





4. Impostazione programmazione settimanale Fare clic sulla scheda Progr. setti.le per aprire la schermata di impostazione [Progr. setti.le]. Impostare gli orari di avvio e arresto programmati e le altre impostazioni come descritto nei passaggi seguenti.

Procedura d'impostazione

- a) Fare clic sul campo No. del giorno da impostare.
- b) Impostare l'orario e le operazioni, quindi fare clic su Imposta.
- c) Ripetere i passaggi a e b precedenti per creare la settimana tipo.
- d) È possibile copiare in altri giorni le impostazioni effettuate per un giorno.
 Fare clic con il pulsante destro sull'intervallo di tempo impostato nel giorno. Appare il menu



Fare clic su Copia, quindi clic con il pulsante destro sull'intervallo di tempo da copiare e clic su Incolla. Le impostazioni vengono copiate.

5. Impostazione giorno speciale

È possibile impostare giorni speciali che rappresentano un'eccezione alla programmazione settimanale.

Fare clic sulla scheda **Giomo speciale** per aprire la schermata di impostazione [Giorno speciale]. La procedura di impostazione è la stessa della programmazione settimanale, con gli orari di avvio e arresto programmati e le altre impostazioni.

6. Impostazione programmazione mensile
 Fare clic sulla scheda Progr. mensile per aprire la schermata di impostazione [Progr. mensile].
 In Progr. mensile, impostare i giorni speciali mediante il calendario.

Passaggi di impostazione

- a) Selezionare l'anno e il mese da impostare.
- b) Selezionare Speciale 1-4 o Non operativo, quindi fare clic sulle date da impostare come giorni speciali. Ciascun giorno speciale può essere impostato a piacere.
- c) Una volta completata l'impostazione, fare clic su or per salvare le impostazioni.





Schermata di impostazione [Programma predefinito]







[2] Modificare un piano master

- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Imposta Programmazione Principale nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale].
- **3.** Per modificare una programmazione principale occorre innanzitutto selezionarla e fare quindi clic su Modifica .

Viene visualizzata la schermata di impostazione [Programma predefinito].

4. L'impostazione della programmazione è modificabile usando la medesima procedura dell'operazione di creazione (si prega di vedere a pagina 17).

[3] Copia di un piano master

- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Imposta Programmazione Principale nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale].
- Per copiare un piano master, fare clic per selezionare il piano master desiderato, quindi fare clic su <u>Copia</u>. Con questa operazione si completa la copia del programma principale.



[4]-3

[4] Eliminare un piano master

- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Imposta Programmazione Principale nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale].
- **3.** Per eliminare un piano master, fare clic per selezionare il piano master desiderato, quindi fare clic su <u>cancela</u>. Con questa operazione si completa la cancellazione del programma principale.

Creazione di un piano di funzionamento 1

Riferimento:

È possibile creare programmazioni di funzionamento sia nella schermata [Imposta] che nella schermata [Elenco].





Schermata [Imposta Programmazione Principale su Unità]

	In	nposta Programmaz	tione Principale su Un	ità	×
		Unità	Nome	Unità	Nome
		AC033	NESSUNA IMPOSTAZ	AC041	NESSUNA IMPOSTAZ
4 —		10001	NESSUNA IMPOSTAZ	AC042	NESSUNA IMPOSTAZ
-		AC035	NESSUNA IMPOSTAZ	AC043	NESSUNA IMPOSTAZ
		AC036	NESSUNA IMPOSTAZ	AC044	NESSUNA IMPOSTAZ
		AC037	NESSUNA IMPOSTAZ	AC045	NESSUNA IMPOSTAZ
		AC038	NESSUNA IMPOSTAZ	AC046	NESSUNA IMPOSTAZ
		AC039	NESSUNA IMPOSTAZ	AC047	NESSUNA IMPOSTAZ
		AC040	NESSUNA IMPOSTAZ	AC048	NESSUNA IMPOSTAZ
L		Tutte le Unità			OK Annula

<Creazione di un piano di funzionamento nella schermata [Elenco]>

- [1] Creare un piano di funzionamento per uno o più condizionatori con una sola operazione
- **1.** Fare clic su **Elenco** per aprire la schermata [Elenco].
- 2. Selezionare i condizionatori da impostare nel piano di funzionamento in base a uno dei gruppi seguenti.
 a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'Area
 - d) Un solo condizionatore



visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Fare clic su Imposta Programmazione Principale su

- Fare clic su Imposta Programmazione Principale su Unità nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale su Unità].
- Fare clic sul campo Scheda del condizionatore per cui si desidera creare un piano di funzionamento. Per impostare tutte le unità, fare clic su <u>Tutte le Unità</u>. Appare la schermata [Programma predefinito].



- 5. Selezionare il piano master da copiare.
- **6.** Per verificare le impostazioni del piano, fare clic su Controlo.
- 7. Una volta completata l'impostazione, fare clic su

Il piano di funzionamento dei condizionatori selezionati viene impostato.

Creazione di un piano di funzionamento 2



Schermata [Imposta Programmazione Principale su Unità]

	Imposta Programmazione Principale su Unità					
	Unità	Nome	Unità	Nome		
	AC033	NESSUNA IMPOSTAZ	AC041	NESSUNA IMPOSTAZ		
4 —	AC024	NESSUNA IMPOSTAZ	AC042	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC035	NESSUNA IMPOSTAZ	AC043	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC036	NESSUNA IMPOSTAZ	AC044	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC037	NESSUNA IMPOSTAZ	AC045	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC038	NESSUNA IMPOSTAZ	AC046	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC039	NESSUNA IMPOSTAZ	AC047	NESSUNA IMPOSTAZ		
	AC040	NESSUNA IMPOSTAZ	AC048	NESSUNA IMPOSTAZ		
L	Tutte le Unità			OK Annula		



<Creazione di un piano di funzionamento nella schermata [Imposta]>

- [1] Creare un piano di funzionamento per uno o più condizionatori con una sola operazione
- **1.** Fare clic su <u>Imposta</u> per aprire la schermata [Imposta].
- Selezionare i condizionatori da impostare nel piano di funzionamento in base a uno dei gruppi seguenti.
 a) Tutti i condizionatori
 - b) Tutti i condizionatori di un Piano
 - c) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - d) Tutti i condizionatori di un'Area
 - e) Un solo condizionatore
 Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro. Per impostare tutti i condizionatori con un sola operazione, posizionare il cursore su Tutti i piani e fare clic con il pulsante destro del mouse.
 Viene visualizzato il [Menu operativo].
- **3.** Fare clic su Imposta Programmazione Principale su Unità nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale su Unità].
- Fare clic sul campo Scheda del condizionatore per cui si desidera creare un piano.
 Per impostare tutte le unità, fare clic su Tutte le Unità.
 Appare la schermata [Programma predefinito].
- 5. Selezionare il piano master da copiare.
- **6.** Per verificare le impostazioni del piano, fare clic su Controlo .
- Una volta completata l'impostazione, fare clic su
 Il piano di funzionamento dei condizionatori selezionati viene impostato.

Verifica e modifica di un piano di funzionamento 1

Riferimento:

È possibile verificare e modificare i piani di funzionamento eseguendo la medesima procedura descritta per la creazione dei piani di funzionamento.

È possibile effettuare queste operazioni sia nella schermata [Imposta] che nella schermata [Elenco].



Schermata [Elenco]



<Verifica e modifica di un piano di funzionamento nella schermata [Elenco]>

- [1] Verificare e modificare un piano di funzionamento per uno o per più condizionatori con una sola operazione
- **1.** Fare clic su <u>Elenco</u> per aprire la schermata [Elenco].
- **2.** Selezionare i condizionatori di cui si desidera verificare il piano di funzionamento in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'Area
 - d) Un solo condizionatore



visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro.

Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Fare clic su Cambia Programmazione Funzionamento nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Cambia Programmazione Funzionamento].

Schermata [Cambia Programmazione Funzionamento]

	Elenco	Elence Impostal +Programmazione Allormo +Opzioni =Contatti 2011/11/25 14:09 Logouti Sitemia di Climotizzazione ICS-NET TOSI						
	Plano	11/25(ven) 11	26(sab) 11/27(dom) 11/28	(lun) 11/29(n	nar) 11/30(mer) 12/01(gio)	OK Annula		
	Plano 1 • AC001		0 6 12 18	24 No.1	No.2 No.3 No.4 N	0.5 No.6 M		
	 AC002 	Plano 1 Locatario A	Area 10A	L'anna la				
	 AC003 AC004 	AC001		08:00	18:00 -			
	 AC005 		and the second s	08:00	18:00 -			
	 AC006 AC007 	AC004		08:00	18:00 -			
	 AC008 	AC005		.08:00	18:00			
	 AC009 AC010 	AC006		.08:00	18:00 -1			
	 AC011 AC011 	•:0N -:0FF	C:Mantieni					
	 AC012 AC013 		International International		C. Mustinei Bitoma			
	 AC014 AC015 	0m	0 0 : 0 0		Cancella Ritorno	Imposta		
	 AC016 	ON/ OFF	O UN O UFF @ Nanbeni		Imposta Ritorno Ritorno in Raffrescamento	Cancela		
	 AC017 AC018 	Modalità	Mantieni	Rtomo alle Impostazioni	SetPoint (%) 28			
	 AC019 	SetPoint (%)	Mantieni		Ritorno in Riscaldamento			
_	 AC020 AC021]	Permesso		SetPoint (%) 18			
	 AC022 		Probito: ONIOFE		C Mathai			
	 AC023 AC024 	Telecomando	Modalità	Risparmio energetico	O Imposta Rilascia M			
	 AC025 		SetPoint (to)	Nodo	Mantieni			
				ventilazione	O Imposta Bypass v			
	<							

- **4.** Fare clic sulla scheda della data da verificare o modificare.
- **5.** Quindi fare clic sul campo No. dei condizionatori da verificare o modificare per controllare o modificare le impostazioni.

Verifica e modifica di un piano di funzionamento 2



Schermata [Imposta]

Schermata [Cambia Programmazione Funzionamento]



<Verifica e modifica di un piano di funzionamento nella schermata [Imposta]>

- [1] Verificare e modificare un piano di funzionamento per uno o per più condizionatori con una sola operazione
- **1.** Fare clic su <u>Imposta</u> per aprire la schermata [Imposta].
- **2.** Selezionare i condizionatori per cui si desidera verificare o modificare il piano di funzionamento in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori
 - b) Tutti i condizionatori di un Piano
 - c) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - d) Tutti i condizionatori di un'Area
 - e) Un solo condizionatore
 Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro. Per impostare tutti i condizionatori con un sola operazione, posizionare il cursore su Tutti i piani e fare clic con il pulsante destro del mouse.
 Viene visualizzato il [Menu operativo].
- **3.** Fare clic su Cambia Programmazione Funzionamento nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Cambia Programmazione Funzionamento].
- 4. Fare clic sulla data da verificare o modificare.
- **5.** Quindi fare clic sul campo No. dei condizionatori da verificare o modificare per controllare o modificare le impostazioni.

Impostazioni di Passaggio a temperatura Eco

Le temperature dei modelli target possono essere modificate in un'unica operazione di ±2 °C. Esempio: +2 °C durante il raffreddamento, -2 °C durante il riscaldamento

<complex-block>

	Passaggio a temperatura eco						
		Passa a temperatura Eco.					
4	[ОК		Annulla			

Schermata [Elenco]

[1] Impostare Passaggio a temperatura Eco nella schermata [Elenco]

- **1.** Fare clic su <u>Elenco</u> per aprire la schermata [Elenco].
- 2. Selezionare i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare Passaggio a temperatura Eco in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatarioc) Tutti i condizionatori di un'area
 - Piano Piano Locatario Area

Fare clic sul pulsante per visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) per i condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Fare clic su Passaggio a temperatura eco nel [Menu operativo].

Viene visualizzata la schermata di impostazione [Passaggio a temperatura eco].

4. Fare clic sul pulsante



Schermata [Imposta]

	Passa	Passaggio a temperatura eco					
		Passa a temperatura Eco.					
4		OK Annula					

[2] Impostare Passaggio a temperatura Eco nella schermata [Imposta]

- 1. Fare clic su Imposta per passare a Imposta.
- 2. Selezionare i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare Passaggio a temperatura Eco in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'area Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) dei condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].
- **3.** Fare clic su Passaggio a temperatura eco nel [Menu operativo].

Viene visualizzata la schermata di impostazione [Passaggio a temperatura eco].

4. Fare clic sul pulsante

Modificare la gamma di temperatura

Schermata [Elenco]



	Gamma di temperatu	Gamma di temperatura				
	RAFFREDDAMENTO	24	~	~		
	(*C)			28	~	
	RISCALDAMENTO (*	18	~	~		
	0			25	~	
4 —	DEUMIDIFICAZIONE	Mantieni	~	~		
	(°C)			Mantieni	~	
		Mantieni	~	~		
	AUTO (*C)			Mantieni	~	
5 —		ОК	Annu	la		

[1] Modificare la gamma di temperatura nella schermata [Elenco]

- 1. Fare clic su Elenco per passare a Elenco.
- **2.** Selezionare i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare la gamma di temperatura in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'area



Fare clic sul pulsante per visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) per i condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

- **3.** Fare clic su Modifica gamma di temperatura nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Modifica gamma di temperatura].
- Impostare i limiti superiore e inferiore della temperatura per ogni modalità ("RAFFRESC", "RISCALD", "DEUMIDIF", "AUTO"). Per annullare la modifica, selezionare "Mantieni".
- 5. Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante oκ.
 La gamma di temperatura del condizionatore d'aria

La gamma di temperatura del condizionatore d selezionato è stata modificata.

Schermata [Imposta]



~

~

Mantie

Mantieni

~

nnulla

Mantie

[2] Modificare la gamma di temperatura nella schermata [Imposta]

- 1. Fare clic su Imposta per passare a Imposta.
- **2.** Selezionare i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare la gamma di temperatura in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'area
 Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) dei condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro.

Viene visualizzato il [Menu operativo].

- **3.** Fare clic su Modifica gamma di temperatura nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Modifica gamma di temperatura].
- Impostare i limiti superiore e inferiore della temperatura per ogni modalità ("RAFFRESC", "RISCALD", "DEUMIDIF", "AUTO"). Per annullare la modifica, selezionare "Mantieni".
- **5.** Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok
 La gamma di temperatura del condizionatore d'aria selezionato è stata modificata.

5

Schermata [Elenco]

Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione

C Sistem v 4 × 🏘 1 2 • AC 2-a 3 AC034 AC034 AC035 AC036 AC037 AC038 AC039 AC040 Area 20B AC041 AC042 AC043 AC044 AC035 Passaggio a temperatura eco AC036 AC037 AC038 AC039 AC040 AC041 AC042 AC043 AC044 AC045 nio energetico mazione Funzionamento osta P Principale su Unità posta Programmazione Fatturazione su Uni et Segnale Filtro Sporco et Forzatura Spegnimento Temperatura ica gamma di tempera 2-b 2-c





[1] Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione nella schermata [Elenco]

- 1. Fare clic su Elenco per passare a Elenco.
- 2. Selezionare tutti i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare il risparmio energetico in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'area



Fare clic sul pulsante per visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) per i condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Fare clic su Risparmio energetico nel [Menu operativo].

Viene visualizzata la schermata [Risparmio energetico].

4. Selezionare "Rilascia", "Max", "50" o "0" nella schermata [Risparmio energetico].

"Rilascia":	Risparmio energetico non impostato
"Max":	Risparmio energetico dal 99 al 50%
"50"·	Risparmio energetico del 50%

- "50": Risparmio energetico del 50%
- "0": Thermo Off
- Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok
 La modalità risparmio energetico è stata impostata

per il condizionatore d'aria selezionato.

ATTENZIONE

- Per informazioni sul risparmio energetico, consultare anche il manuale d'uso del condizionatore d'aria.
- La visualizzazione del livello di risparmio (%) e di energia potrebbero non essere in proporzione a seconda dello stato corrente.



Schermata [Imposta]





ATTENZIONE

- Per informazioni sul risparmio energetico, consultare anche il manuale d'uso del condizionatore d'aria.
- La visualizzazione del livello di risparmio (%) e di energia potrebbero non essere in proporzione a seconda dello stato corrente.

[2] Impostare il risparmio energetico in un'unica operazione nella schermata [Imposta]

- 1. Fare clic su Imposta per passare a Imposta.
- 2. Selezionare tutti i condizionatori d'aria per cui si desidera impostare il risparmio energetico in base ai gruppi seguenti.
 - a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'area
 Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) dei condizionatori d'aria desiderati e fare clic con il pulsante destro.
 Viene visualizzato il [Menu operativo].
- Fare clic su Risparmio energetico nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Risparmio energetico].
- **4.** Selezionare "Rilascia", "Max", "50" o "0" nella schermata [Risparmio energetico].
 - "Rilascia": Risparmio energetico non impostato
 "Max": Risparmio energetico dal 99 al 50%
 "50": Risparmio energetico del 50%
 - "0": Thermo Off
- **5.** Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok

La modalità risparmio energetico è stata impostata per il condizionatore d'aria selezionato.

Impostare il risparmio energetico singolarmente



Schermata [Imposta]



	Risparmio energetico					
	Risparmio (%)	50 💌				
4	OK	Annulla				

[1] Impostare il risparmio energetico singolarmente nella schermata [Imposta]

- 1. Fare clic su Imposta per passare a Imposta.
- **2.** Fare clic sulla scheda Avanzato e selezionare un condizionatore d'aria per aprire la schermata [Risparmio energetico].
- **3.** Selezionare "Rilascia", "Max", "50" o "0" nella schermata [Risparmio energetico].

"Rilascia":	Risparmio energetico non impostato
"Max":	Risparmio energetico dal 99 al 50%
"50":	Risparmio energetico del 50%
"0":	Thermo Off

Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok
 La modalità risparmio energetico è stata impostata per il condizionatore d'aria selezionato.

ATTENZIONE

- Per informazioni sul risparmio energetico, consultare anche il manuale d'uso del condizionatore d'aria.
- La visualizzazione del livello di risparmio (%) e di energia potrebbero non essere in proporzione a seconda dello stato corrente.

Creare una scheda di domanda esterno

La scheda può essere gestita per la funzione di domanda del condizionatore d'aria (esterno) in base alle ore di picco dal 90 allo 0%.

- Si possono impostare sino a 32 schede.
- La domanda (%) può essere impostata su: "Rilascia", "90", "80", "70", "60" e "0".

Procedura di impostazione per il controllo della domanda esterno

- (1) Creare una scheda di domanda esterno
 Impostare l'orario e la percentuale di domanda per "Progr. setti.le" e "Giorno speciale".
 La domanda (%) può essere impostata su: "Rilascia", "90", "80", "70", "60" e "0".
- (2) Registrare la scheda di domanda esterno Registrare una scheda di domanda creata per la linea esterno per eseguire una programmazione della domanda esterno.

🕒 🗣 🔊	192-168-2-31/0/main.html			💌 😽 🗙 💐 Live Searc		ρ.
🚖 Pavorkas 🛛 🔏 Sister	na di Climatizzazione TCS-NET					
	*Programmazione *Allarme *	Opzioni Contatti 2	011/11/25 13:58 Logo	ut. Sstema d. Climatiza	azione TCS-NET TOSH	IIBA ^
Plano M	Cambia Programmazione Funzionar	mento				
	Imposta Programmazione Principal	le				_
Pano 1	Imposta Programmazione Fatturaz	sone 00051	 AC076 	 AC101 	 AC127 	_
 AC001 	Districtoremente Distoremmerione	C052	 AC077 	 AC102 	× AC128	
 1 AC002	Crea Scheda di domanda esterno	1053	 AC078 	 AC103 		
 AC003 	Depend exites a solution text	054	 AC079 	 AC104 		_
 AC004 	700000	AC055	 AC080 	 AC105 		
 AC005 	 AC031 	 AC056 	AC081	 AC106 		
 AC006 	 AC032 	 AC057 	 AC082 	 AC107 		
 AC007 	Plano 2	 AC058 	 AC083 	 AC108 		
 AC008 	 AC033 	 AC059 	AC084	 AC109 		
 AC009 	 AC034 	 AC060 	AC085	 AC110 		
 AC010 	 AC035 	 AC061 	AC086	 AC111 		
 AC011 	 AC036 	AC062	AC087	 AC112 		1
 AC012 	 AC037 	 AC063 	 AC088 	 AC113 		
 AC013 	 AC038 	 AC064 	AC089	 AC114 		
AC014	 AC039 	Plano 3	 AC090 	 AC115 		
 AC015 	AC040	 AC065 	AC091	 AC116 		
 AC016 	AC041	 AC066 	AC092	AC117		
 AC017 	AC042	AC067	AC093	AC118		
AC018	AC043	 AC068 	AC094	 AC119 		
 AC019 	AC044	× AC069	 AC095 	 AC120 		
 AC020 	 AC045 	 AC070 	 AC096 	 AC121 		
AC021	AC046	 AC071 	Piano 4	 AC122 		
AC022	 AC047 	 AC072 	 AC097 	 AC123 		
 AC023 	 AC048 	× AC073	 AC098 	AC124		
AC024	AC049	× AC074	 AC099 	 AC125 		
AC025	AC050	AC075	AC100	 AC126 		

[1] Creare una scheda di domanda esterno

- **1.** Fare clic su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Crea Scheda di domanda esterno nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Crea Scheda di domanda esterno].



3. Per creare una nuova scheda di domanda esterno, fare clic sul pulsante <u>crea</u>.
Viene visualizzata la schermata di impostazione [Scheda di domanda esterno].
Immettere un nome per la scheda e la relativa descrizione.



Schermata di impostazione [Progr. mensile]



4. Impostazione programmazione settimanale Fare clic sulla scheda Progr. setti.le per aprire

Impostare gli orari di avvio e arresto programmati e le altre impostazioni come descritto nei passaggi seguenti.

(Orario di fine: orario in cui la domanda (%) è impostata per il rilascio)

Procedura d'impostazione

- a) Fare clic sul campo No. del giorno da impostare.
- b) Impostare l'orario e la domanda (%), quindi fare clic su Imposta .
- c) Ripetere i passaggi a e b precedenti per creare la settimana tipo.
- d) È possibile copiare le impostazioni di un giorno su un altro giorno.
 Fare clic con il pulsante destro sulla barra della

scheda in cui è mostrato il livello di completamento delle impostazioni per il giorno. Viene visualizzato

Fare clic su Copia, quindi fare clic con il pulsante destro sull'orario per copiarlo e infine fare clic su Incolla.

Le impostazioni sono state copiate.

5. Impostazione giorno speciale

È possibile impostare giorni speciali che rappresentano un'eccezione alla programmazione settimanale.

Fare clic sulla scheda **Progr. setti.le** per aprire la schermata di impostazione [Giorno speciale].

 Impostazione programmazione mensile Fare clic sulla scheda Progr. mensile per aprire la schermata di impostazione [Progr. mensile]. In Progr. mensile, impostare i giorni speciali mediante il calendario.

Procedura d'impostazione

a) Selezionare l'anno e il mese da impostare.

- b) Selezionare Speciale 1-4 o Non operativo, quindi fare clic sulle date da impostare come giorni speciali. Ciascun giorno speciale può essere impostato a piacere.
- c) Una volta completata l'impostazione, fare clic su ok per salvare le impostazioni.





[2] Modificare una scheda di domanda esterno

- **1.** Fare clic su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Crea Scheda di domanda esterno nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Crea Scheda di domanda esterno].
- Per modificare una scheda di domanda esterno, fare clic sulla scheda di domanda e quindi sul pulsante Modifica

Viene visualizzata la schermata di impostazione [Scheda di domanda esterno].

4. Per modificare la scheda, seguire la stessa procedura utilizzata per creare la scheda di domanda esterno (si prega di vedere a pagina 34).

🏉 Sistema di Climatiz	zazione TCS-NET - Windows Inte	net Explorer			
(3) • (2) http://l	92.160.2.31/t/main.html			👻 🐓 🗶 🦓 Live Searc	s 🛛 🕹
🚖 Povoritos 🏾 🏀 Sistea	a di Climatizzazione TCS-NET				
 A PLANE MARKED	*Programmazione *Allarme *O	zioni Contatti	2011/11/25 13:58 Logo	🐛) Sistema di Climatizzi	azione TCS-NET TOSHIBA
Pano	Cambia Programmazione Funzioname	nto			
	Imposta Programmazione Principale				
Plano 1	Imposta Programmazione Fatturazio	e C051	 AC076 	 AC101 	 AC127
 AC001 	Europamento Programmazione	C052	 AC077 	 AC102 	× AC128
AC002	Crea Scheda di domanda esterno	0053	 AC078 	 AC103 	
 AC003 	Receive schedul of compose asterio	0054	 AC079 	 AC104 	
 AC004 	negotio scricos di contenda escenti	ACOSS	AC080	 AC105 	
 AC005 	AC031	 AC056 	AC081	 AC106 	
AC006	AC032	 AC057 	AC082	 AC107 	
 AC007 	Plano 2	 AC058 	AC083	 AC108 	
 AC008 	 AC033 	 AC059 	AC084	 AC109 	
 AC009 	AC034	AC060	AC085	 AC110 	
AC010	 AC035 	AC061	AC086	 AC111 	
 AC011 	 AC036 	AC062	AC087	 AC112 	
AC012	 AC037 	AC063	AC088	 AC113 	
 AC013 	 AC038 	AC064	AC089	 AC114 	
 AC014 	 AC039 	Plano 3	 AC090 	 AC115 	
 AC015 	 AC040 	 AC065 	 AC091 	 AC116 	
 AC016 	 AC041 	 AC066 	AC092	 AC117 	
 AC017 	 AC042 	 AC067 	AC093	 AC118 	
 AC018 	 AC043 	 AC068 	AC094	 AC119 	
 AC019 	AC044	× AC069	 AC095 	 AC120 	
 AC020 	 AC045 	 AC070 	 AC096 	 AC121 	
 AC021 	AC046	AC071	Plano 4	 AC122 	
 AC022 	AC047	AC072	AC097	 AC123 	
 AC023 	 AC048 	× AC073	 AC098 	AC124	
 AC024 	 AC049 	× AC074	 AC099 	 AC125 	
AC025	 AC050 	 AC075 	AC100	 AC126 	



[3] Copiare una scheda di domanda esterno

- Fare clic su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Crea Scheda di domanda esterno nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Crea Scheda di domanda esterno].
- Per copiare una scheda di domanda esterno, fare clic sulla scheda di domanda e quindi sul pulsante
 Copia

La scheda di domanda selezionata verrà copiata.

	🏉 Sistema di Climati	zzazione TCS-NET - Windows Inte	ernet Explorer			
	🕒 🗸 🖉 🖉	192.160.2.31/t/main.html			💌 😚 🗙 💐 Uve Seard	م A
	🚖 Fevorites 🏾 🄏 Siste	na di Climatizzazione TCS-NET				
1 —	and the second second	*Programmazione *Allarme *C	Opzioni Contatti	2011/11/25 13:58 Logou	🔊 Sistema di Gimatizza	zione TCS-NET TOSHIBA
	Piano 💌	Cambia Programmazione Funzionan	nento			
	Pano 1	Imposta Programmazione Principale	0051	AC076	AC101	AC127
	AC001	Contraction Contraction	C052	 AC077 	AC102	× AC128
	AC002	Porebranenco Programmazione	1053	AC078	AC103	
	AC003	Crea Scheda di domanda esterno	3054	 AC079 	 AC104 	
	AC004	Registra scheda di domanda estern	C055	 AC080 	 AC105 	
	 AC005 	AC031	 AC056 	AC081	 AC106 	
	 AC006 	AC032	 AC057 	AC082	AC107	
	 AC007 	Plano 2	 AC058 	AC083	AC108	
	 AC008 	 AC033 	 AC059 	AC084	 AC109 	
	 AC009 	 AC034 	AC060	 AC085 	 AC110 	
	 AC010 	 AC035 	AC061	 AC086 	 AC111 	
	 AC011 	 AC036 	 AC062 	 AC087 	 AC112 	
	 AC012 	 AC037 	 AC063 	 AC068 	 AC113 	
	 AC013 	 AC038 	AC064	 AC089 	AC114	
	 AC014 	 AC039 	Plano 3	 AC090 	 AC115 	
	 AC015 	AC040	 AC065 	 AC091 	 AC116 	
	AC016	AC041	 AC066 	AC092	 AC117 	
	 AC017 	 AC042 	 AC067 	 AC093 	AC118	
	 AC018 	 AC043 	 AC068 	AC094	 AC119 	
	 AC019 	AC044	× AC069	 AC095 	AC120	
	 AC020 	 AC045 	 AC070 	 AC096 	 AC121 	
	 AC021 	AC046	AC071	Plano 4	 AC122 	
	AC022	AC047	 AC072 	AC097	 AC123 	
	 AC023 	AC048	× AC073	 AC098 	AC124	
	AC024	AC049	× AC074	 AC099 	 AC125 	
	 AC025 	 AC050 	 AC075 	 AC100 	AC126	



[4] Eliminare una scheda di domanda esterno

- **1.** Fare clic su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Crea Scheda di domanda esterno nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Crea Scheda di domanda esterno].
- **3.** Per eliminare una scheda di domanda esterno, fare clic sulla scheda di domanda e quindi sul pulsante Cancella
 - La scheda di domanda selezionata verrà eliminata.

Registrare una scheda di domanda esterno







[1] Registrare la scheda di domanda esterno nella schermata [Elenco]

- **1.** Fare clic su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Registra scheda di domanda esterno nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Registra scheda di domanda esterno].
- **3.** Fare clic sul campo della scheda di una linea esterno per registrate una scheda di domanda esterno. Per impostare tutte le unità, fare clic su Tutte le unità.

Viene visualizzata la schermata Tutte le Unità

- **4.** Fare clic su una scheda di domanda esterno per registrarla.
- **5.** Per verificare le impostazioni della scheda, fare clic sul pulsante Controllo.
- Una volta completata la registrazione, fare clic sul pulsante ok
 La scheda di domanda verrà impostata sulla linea esterno selezionata.

Visualizzazione domanda esterno



- **1.** Fare clic su Imposta per aprire la schermata [Imposta].
- **2.** Fare clic sulla scheda Avanzato Avanzato per visualizzare la schermata di impostazione della domanda esterno.
- **3.** "ON" viene visualizzato per la linea esterno dell'unità interna target mentre si imposta la domanda esterno, oppure "----" in caso contrario.



4. Posizionare il cursore sul pulsante della domanda esterno per visualizzare la linea esterno del modello target e la relativa impostazione di domanda nella descrizione comandi.



5. Fare clic sul pulsante della domanda esterno per visualizzare la linea esterno del modello target, la relativa impostazione della domanda e un nome di scheda nella finestra di dialogo.

Rilascia domanda esterno



- **1.** Fare clic su **v**_{Opzioni} per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Rilascia domanda esterno nel [Menu operativo]. Viene visualizzato "Rilasciare le impostazioni domanda esterno?".
- **3.** Fare clic sul pulsante [OK] per conferma.

Nota:

Rilascia domanda esterno si applica a tutte le unità esterne.

Impostazioni del modo di ventilazione

Schermata [Elenco]

G O- 6] http://192.168.2.31/t/main.1				💌 🛨 🗙 💐 Dive Sear	
👷 Favorites	🍘 Sistema di Climatizzazione T	SHET				
Elenco	posta) Programmazione	▼Allarme ▼0	Opzioni Contatti 2	011/11/25 13:32	gout.) Sistema di Climatizi	
Pano		E X:Alarme				
Dana			. 40051	. 10070	A 45101	
Pail0 1	 AC02 AC02 		• AC051	AC076	ACIDI	ACI
• AC001	 AC02 AC02 	·	 AC052 	AC077	AC102	~ AL1
 AC002 	 AC02 AC02 	>	 AC055 	 AC070 	AC105	
AC003	 AC02 AC02 	2	• ACOSE	AC080	- AC104	
 AC004 	 AC03 AC03 		 AC055 	 AC080 AC081 	AC105	
- ////				AC082	AC107	
● AC007	1 Marcol /		1	AC083	AC108	
AC008	• AC03	OFF		40084	AC109	
 AC009 	• AC03	Impostazione	e Funzionamento	AC085	AC110	
 AC010 	AC03	Passaggio a t	temperatura eco	AC086	 AC111 	
 AC011 	AC03	Risparmio en	ergetico	AC087	 AC112 	
AC012	AC03	7 Cambia Prog	rammazione Funzionamer	to AC088	 AC113 	
 AC013 	 AC03 	3 Imposta Pro	prammazione Principale s	u Unità AC089	 AC114 	
AC014	AC03	Imposta Pro	grammazione Fatturazion	e su Unità AC090	 AC115 	
AC015	AC04	Reset Allarm		AC091	 AC116 	
 AC016 	AC04	Reset Segna	la Filtro Sporco	AC092	 AC117 	
AC017	AC04	Reset Corret	ura Chamimanto Tamo	CO93	 AC118 	
		Impostazion	a modo vantilazione	C094	 AC119 	
 AC019 	AC04	4 Nodifica gam	ima di temperatura	AC095	 AC120 	
 AC020 	AC04	5	 AC070 	 AC096 	 AC121 	
 AC021 	AC04	5	 AC071 	Plano 4	 AC122 	
 AC022 	AC04	7	 AC072 	 AC097 	 AC123 	
 AC023 	 AC04 	3	× AC073	 AC098 	 AC124 	
 AC024 	AC04	9	× AC074	 AC099 	 AC125 	
 AC025 	 AC05)	 AC075 	AC100	 AC126 	





[1] Configurare le impostazioni del modo di ventilazione nella schermata [Elenco]

- **1.** Fare clic sul pulsante Elenco per aprire la schermata [Elenco].
- Portare il cursore sul condizionatore di cui configurare il modo di ventilazione e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

viene visualizzato il [ivienu operativo].

- Fare clic su "Impostazione modo ventilazione" nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Impostazione modo ventilazione].
- **4.** Nel menu a discesa [Modo ventilazione] della schermata [Impostazione modo ventilazione], selezionare un modo di ventilazione: "Mantieni", "Bypass", "Scamb. Calore" o "Automatico".
- Fare clic su un pulsante di [Ventilazione] per selezionare un funzionamento: "ON", "OFF" o "Mantieni".

6. Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok
 Le impostazioni configurate del modo di ventilazione vengono applicate al condizionatore selezionato.

Schermata [Imposta]





	Impostazione r	Impostazione modo ventilazione						
	Modo ventilazione	Scamb. Calore 💌						
5 —	Ventilazione	CON COFF Contieni						
		OK Annula						
		6						

[2] Configurare le impostazioni del modo di ventilazione nella schermata [Imposta]

- **1.** Fare clic sul pulsante <u>Imposta</u> per aprire la schermata [Imposta].
- Portare il cursore sul condizionatore di cui configurare il modo di ventilazione e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].
- Fare clic su "Impostazione modo ventilazione" nel [Menu operativo]. Viene visualizzata la schermata [Impostazione modo ventilazione].
- **4.** Nel menu a discesa [Modo ventilazione] della schermata [Impostazione modo ventilazione], selezionare un modo di ventilazione: "Mantieni", "Bypass", "Scamb. Calore" o "Automatico".
- Fare clic su un pulsante di [Ventilazione] per selezionare un funzionamento: "ON", "OFF" o "Mantieni".
- 6. Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante ok
 Le impostazioni configurate del modo di ventilazione vengono applicate al condizionatore selezionato.

Creazione di un piano dei costi master

Dopo avere impostato il programma di fatturazione è possibile calcolare i periodi d'uso e la distribuzione dei consumi energetici separatamente per ore lavorative e ore non lavorative.

Il programma di fatturazione può essere eseguito con la medesima procedura usata per le programmazioni.

Procedura d'impostazione del programma di fatturazione

- (1) Creare un piano dei costi master
- Il piano master include Progr. setti.le e Giorno speciale. Tali programmi sono combinati per creare il programma mensile.
- (2) Creazione di un programma di fatturazione Per creare il piano applicativo, selezionare e copiare il piano dei costi master usato per ciascun condizionatore.



master Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].

[1] Creare un nuovo piano dei costi

 Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione nel [Menu operativo].
 Viene visualizzata la schermata [Imposta Programmazione Principale].

Schermata [Imposta Programmazione Fatturazione]



 Per creare una nuova programmazione di fatturazione principale, fare clic su <u>crea</u>.
 Viene visualizzata la schermata [Imposta Programmazione Fatturazione]. Immettere il nome e la descrizione del piano master.

Schermata di impostazione [Progr. setti.le]



Schermata di impostazione [Giorno speciale]



Schermata di impostazione [Progr. mensile]



 Impostazione programmazione settimanale Impostare il piano dei costi per le ore lavorative. Fare clic sulla scheda Progr. setti.le per aprire la schermata di impostazione [Progr. setti.le].

Impostare gli orari di avvio e arresto programmati per ciascun giorno della settimana effettuando le operazioni seguenti.

Nota:

I costi non vengono addebitati durante l'intervallo di tempo impostato come lavorativo (zona verde). Per tutti gli altri intervalli di tempo, i costi vengono regolarmente addebitati.

Passaggi di impostazione

- a) Fare clic sul campo No. del giorno da impostare.
- b) Impostare l'orario, quindi fare clic su Imposta
- c) Ripetere i passaggi a e b per creare il piano settimanale.
- d) È possibile copiare le impostazioni di un giorno su un altro giorno.

Fare clic con il pulsante destro sull'intervallo di tempo evidenziato in verde nella giornata. Appare il menu

Incolla Incolla Tutto Cancella

Fare clic su Copia, quindi fare clic con il pulsante destro sull'intervallo di tempo da copiare e fare clic su Incolla. Le impostazioni vengono copiate.

5. Impostazione giorno speciale

Questo piano riguarda i giorni speciali che rappresentano un'eccezione al piano settimanale.

Fare clic sulla scheda **Giomo speciale** per aprire la schermata di impostazione [Giorno speciale].

Per impostare gli orari di avvio e arresto programmati, eseguire le operazioni descritte per il piano settimanale.

Impostazione programmazione mensile
 Fare clic sulla scheda Progr. mensile
 per aprire la schermata di impostazione [Progr. mensile].
 Impostare i giorni speciali nel calendario della schermata di impostazione Progr. mensile.

Passaggi di impostazione

- a) Selezionare l'anno e il mese da impostare.
- b) Selezionare Speciale 1-4 o Non operativo, quindi fare clic sulle date del calendario da impostare come giorni speciali. Eseguire le impostazioni per i giorni speciali.
- c) Una volta completata l'impostazione, fare clic su





[2] Modificare un piano dei costi master

- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Principale].
- Per modificare il piano dei costi master, fare clic per selezionare il piano master da modificare, quindi fare clic su <u>Modifica</u>. Appare la schermata di impostazione [Programma predefinito].

Schermata di impostazione [Programma predefinito]



4. È possibile modificare le impostazioni della programmazione come illustrato per la creazione di una nuova programmazione di fatturazione principale (si prega di vedere a pagina 43).



[3] Copiare una programmazione di fatturazione principale

- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Fatturazione].
- Per copiare un piano dei costi master, fare clic per selezionare il piano da copiare, quindi fare clic su
 Copa
 Il piano master selezionato viene copiato.



- **1.** Puntare il cursore su ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Fatturazione].
- Per eliminare un piano dei costi master, fare clic per selezionare il piano da eliminare, quindi fare clic su
 Cancela
 Il piano master selezionato viene eliminato.



Creazione di un piano dei costi 1

Riferimento:

È possibile creare programmazioni di fatturazione sia nella schermata [Imposta] che nella schermata [Elenco].

Schermata [Elenco] v 49 🗙 🍠 1 AC102 AC103 AC104 AC105 AC106 AC106 AC107 AC108 AC108 2-а 3



<Creazione di un piano dei costi nella schermata [Elenco]>

[1] Creare un piano dei costi per uno o più condizionatori con una sola operazione

- 1. Fare clic su Elenco per aprire la schermata [Elenco].
- 2. Selezionare i condizionatori per cui si desidera creare un piano dei costi in base ai gruppi seguenti. a) Tutti i condizionatori di un Piano
 - b) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - c) Tutti i condizionatori di un'Area

d) Un solo condizionatore

Fare clic su Piano

FIGHO	
Piano	
Locatario	
Area	

per visualizzare i condizionatori d'aria per Piano, Locatario o Area nella schermata [Elenco]. Posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].

3. Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione su Unità nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Fatturazione su Unità].

Schermata [Imposta Programmazione Fatturazione su Unità]

	Imposta Programn	nazione Fatturazione su	Unità	×
	Unità	Nome	Unità	Nome
	AC017	NESSUNA IMPOSTAZ	AC025	NESSUNA IMPOSTAZ
4 —	AC010	NESSUNA IMPOSTAZ	AC026	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC019	NESSUNA IMPOSTAZ	AC027	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC020	NESSUNA IMPOSTAZ	AC028	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC021	NESSUNA IMPOSTAZ	AC029	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC022	NESSUNA IMPOSTAZ	AC030	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC023	NESSUNA IMPOSTAZ	AC031	NESSUNA IMPOSTAZ
	AC024	NESSUNA IMPOSTAZ	AC032	NESSUNA IMPOSTAZ
L	Tutte le Unità			OK Annula



 Fare clic sul campo del piano del condizionatore per cui si desidera creare il piano dei costi. Per impostare tutte le unità, fare clic su <u>Tutte le Unità</u>. Appare la schermata [Programma fatturazione].

- 5. Selezionare il piano dei costi master da copiare.
- 6. Per verificare le impostazioni del piano, fare clic su
- 7. Una volta completata l'impostazione, fare clic su
 Il piano dei costi viene applicato ai condizionatori selezionati.

Creazione di un piano dei costi 2



Schermata [Imposta]

Schermata	[Imposta Pro	orammazione l	Fatturazione su	Unità1
oununuu	Impostario		i allaiaziviile Ju	Unital

	In	nposta Programmaz	ione Fatturazione su	Unità		E
	Γ	Unità	Nome	Unità	Nome	
		AC017	NESSUNA IMPOSTAZ	AC025	NESSUNA IMPOSTAZ	
4 —	 _	10010	NESSUNA IMPOSTAZ	AC026	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC019	NESSUNA IMPOSTAZ	AC027	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC020	NESSUNA IMPOSTAZ	AC028	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC021	NESSUNA IMPOSTAZ	AC029	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC022	NESSUNA IMPOSTAZ	AC030	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC023	NESSUNA IMPOSTAZ	AC031	NESSUNA IMPOSTAZ	
		AC024	NESSUNA IMPOSTAZ	AC032	NESSUNA IMPOSTAZ	
		1				
						1
	1	Tutte le Unità			OK Annula	

e Fatturazi Unità Nome Nome NESSUNA IMPOSTAZ NESSUNA IMPOSTAZ AC017 AC025 ne Fatturazio mazio AC IMPOSTAZ AC MPOSTAZ sample B Controllo AC IMPOSTAZ OSTAZION 5 ample B ۵ IMPOSTAZ AC sample C sample D MPOSTAZ AC -AC IMPOSTAZ OK Annulla MPOSTAZ Tutte le Unità Annula ок 7 6

<Creare una programmazione di fatturazione nella schermata [Imposta]>

[1] Creare un piano dei costi per uno o più condizionatori con una sola operazione

- 1. Fare clic su Imposta per aprire la schermata [Imposta].
- Selezionare il condizionatore per cui si desidera creare un piano dei costi in base ai gruppi seguenti.
 a) Tutti i condizionatori
 - b) Tutti i condizionatori di un Piano
 - c) Tutti i condizionatori di un Locatario
 - d) Tutti i condizionatori di un'Area
 - e) Un solo condizionatore
 Nella struttura ad albero, posizionare il cursore sul nome del piano (modalità per piano) o sul nome del condizionatore (modalità per singolo condizionatore) desiderato e fare clic con il pulsante destro. Per impostare tutti i condizionatori con un sola operazione, posizionare il cursore su Tutti i piani e fare clic con il pulsante destro.
 Viene visualizzato il [Menu operativo].
- **3.** Fare clic su Imposta Programmazione Fatturazione su Unità nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Imposta Programmazione Fatturazione su Unità].
- Fare clic sul campo Scheda del condizionatore desiderato per creare il relativo piano dei costi. Per impostare tutte le unità, fare clic su <u>Tutte le Unità</u>. Viene visualizzata la schermata Programma fatturazione.

- 5. Selezionare il piano dei costi master da copiare.
- 6. Per verificare le impostazioni del piano, fare clic su
- Una volta completata l'impostazione, fare clic su
 Il piano dei costi viene applicato ai condizionatori selezionati.

Visualizzazione e cronologia degli allarmi

[Elenco allarmi]: mostra tutti gli errori correnti.

Riporta altresì il nome dell'unità interna, l'istante in cui gli errori si sono verificati nonché la loro descrizione particolareggiata.

[Storico Allarmi]: mostra la cronologia di tutti gli allarmi verificatisi.



[Elenco allarmi]

Elenco Allarmi			
Piano / Locatario / Area	Unità	Data	Allarme
Piano 3 Locatario E Area 30A	AC069	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LINK
Piano 3 Locatario E Area 30B	AC073	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LINK
Piano 3 Locatario E Area 30B	AC074	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LINK
Piano 1 Locatario B Area 10D	AC032	2010/11/04 20:34	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LINK
			Resetta Chiudi

Schermata [Imposta]

*	avorites 🛛 🔏 Sistema di Climatizzazione TCS-NET								
	Imposta Programmazione Allarme	Opzioni Contatti	2010/11/0	18 11:30 🗍 📕	ogout) Sister	na di Clima	fizzazione T	CS-NEF TO	ISHIE
	Piano / Locatario / Area	Unità		Data			Allerme		
Pia	no 3 Locatario E Area 30A	AC069	2	010/11/08 10	:16 C06:Rice	tione errori r	el dispositivo	o centrale de	TCC-LL
Pla	no 3 Locatario E Area 30B	AC073	2	010/11/08 10	:16 C06:Rice	tione errori r	el dispositivo	o centrale de	TCC-LL
Pa	no 3 Locatario E Area 30B	AC074	2	010/11/08 10	:16 C05:Rice	tione errori r	el dispositivo	o centrale de	TCC-U
P	ano	Generale	wanzato						
Tutt	i i Piano	Unità	ON	Moda	Set V	nt. Aletta	Aria no	enti Filtro	Ala
G F	tano 1	Pano 1 Locatario A	Area 104		POILC (*C)		1 1 1	Done	
	- Locatario A	AC001	ON	RAFFRESC	28	att i 🔸	-31		
	AC001	AC002	ON	RAFFRESC	28	att i ere	-31		
	AC002	AC003	ON	RAFERESC	28	at i ++	-31		
	AC003	AC004	ON	RAFERESC	28	att i +++	-31		
	AC004	AC005	ON	PACEPECC	29	and I doub			
	AC005	AC005	ON	PACEPECC	10	and I show	31		
	AC007	40000	011	autropice.	20				
	AC008	AC007	ON	RAFFRESC	00 -	11 1 1 1	-31		
* Area 10B * Locatario B	AC008	ON IO	RAFFRESC	28	41 . **] -31			
- F	tano 2	ACODE	ON ON	PACEDECC	20	att Laters	.21		
	tano 3	AC010	01	PACEPECC	20	and i deale	21		
i ⊂ F	tano 4	ACOID	ON	RAFFRESC	20	10.0	-31		
- 1		AC011	ON	RAPPRESC	26	AR 4-4	-31		
- 1		AC012	ON	KANHRESC	08 -	411 1 4 4	-31		
1	1	AC013	ON	RAFFRESC	28 _		-31		
- I		AC014	ON	RAFFRESC	28 🚄	all 🔶	-31		
		AC015	ON	RAFFRESC	28 🚄	<+> Its	-31		

[1] Visualizzare l'elenco delle avvertenze in [Elenco allarmi]

- Puntare il cursore su ▼Allarme per visualizzare il [Menu operativo].
 Fare clic su Elenco allarmi nel [Menu operativo] per visualizzare [Elenco allarmi].
- **2.** Fare clic su Resetta per inviare il segnale di cancellazione degli errori al condizionatore. L'errore viene eliminato.

[2] Visualizzare l'elenco delle avvertenze nella schermata [Imposta]

- Nella schermata [Imposta] vengono visualizzate le informazioni sugli errori. Fare clic su per aprire la schermata [Imposta].
- **2.** Nella parte superiore della schermata appare l'elenco degli avvisi.

Elenco Imposta	Programmazione Aliarm	e ▼Opzioni ■Contatti 📑	2010/11/08 11:30 Logo	it.) Sistema d' Climatizzo	zione TCS-NET TOSH
Piano 💌	• :ON -:OFT Elenco /	Allarmi			
Plano 1	 AC026 	AC051	- AC076	- AC101	- AC127
 AC001 	AC027	AC052	- AC077	- AC102	 AC128
AC002	AC028	 AC053 	- AC078	- AC103	
 AC003 	AC029	 AC054 	- AC079	- AC104	
AC004	AC030	 AC055 	- AC080	- AC105	
 AC005 	AC031	AC056	- AC081	-AC106	
 AC006 	AC032	 AC057 	- AC082	- AC107	
 AC007 	Plano 2	 AC058 	- AC083	- AC108	
AC008	AC033	 AC059 	- AC084	-AC109	
AC009	AC034	 AC060 	- AC085	- AC110	
AC010	AC035	AC061	- AC086	- AC111	
 AC011 	AC036	AC062	- AC087	-AC112	
 AC012 	AC037	 AC063 	- AC088	- AC113	
 AC013 	AC038	AC064	- AC089	- AC114	
 AC014 	AC039	Plano 3	- AC090	-AC115	
 AC015 	AC040	- AC065	- AC091	- AC116	
AC016	AC041	- AC066	- AC092	- AC117	
 AC017 	AC042	- AC067	- AC093	- AC118	
 AC018 	AC043	- AC068	- AC094	- AC119	
 AC019 	AC044	× AC069	- AC095	- AC120	
 AC020 	AC045	- AC070	- AC096	- AC121	
AC021	AC046	- AC071	Piano 4	- AC122	
 AC022 	AC047	- AC072	- AC097	- AC123	
AC023	AC048	× AC073	- AC098	-AC124	
 AC024 	 AC049 	× AC074	- AC099	- AC125	
 AC025 	AC050	- AC075	- AC100	- AC126	

[Storico Allarmi]

Scorico Adamin			
Piano / Locatario / Area	Unità	Data	Allarme
Piano 3 Locatario E Area 30A	AC069	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 3 Locatario E Area 30B	AC073	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 3 Locatario E Area 30B	AC074	2010/11/08 10:16	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 4 Locatario H Area 40D	AC121	2010/11/05 18:26	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 4 Locatario H Area 40D	AC122	2010/11/05 18:26	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 4 Locatario H Area 40D	AC123	2010/11/05 18:26	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Plano 4 Locatario H Area 40D	AC124	2010/11/05 18:26	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI
Piano 4 Locatario H Area 40D	AC125	2010/11/05 18:26	C06:Ricezione errori nel dispositivo centrale del TCC-LI 💌
			Chiudi

[3] Visualizzare [Storico Allarmi]

 Posizionare il cursore su Allarme per aprire il [Menu operativo].
 Fare clic su Storico Allarmi nel [Menu operativo] per visualizzare [Storico Allarmi].

Impostazione indirizzo di posta allarme

Se si è verificato un errore, il nome del condizionatore d'aria, l'ora in cui si è verificato l'errore e altre informazioni verranno inviate all'indirizzo di posta.

Image: Second	Term
New Joseph Z/Mail Heritakina seriali Pres Joseph Z/Mail Heritakina seriali	Non-Lineary year Period Prod 1000000000000000000000000000000000000
Imposition Interaction 11/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1	Prod 11/15 1640 Collaboration and a figure and a figu
Proc 1 Letter A transmission Letter A transmission Proc 1 Letter A transmission Proc 2 Proc 1 Letter A transmission Proc 2 Proc 1 Proc 2 Proc 2 Proc 2 Proc 2 Proc 2 Proc 3 Proc 2 Proc 2 Proc 3 Proc 2 Proc 2 Proc 4 Proc 2 Proc 2 Proc 5 Proc 2 Proc 2	Import 1000000 Life 300 International Community (11) 11000 Collection of the collection of t
Interface Interface <t< td=""><td>Index Joadie Left and Left and Transmission Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Indirizzoo 1: Indirizzoo 3: Indirizzoo 3: Indirizzoo 5:</td></t<>	Index Joadie Left and Left and Transmission Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Index Joadie Left and Comm Under Status Comm Under Status Comm Under Status Comm Indirizzoo 1: Indirizzoo 3: Indirizzoo 3: Indirizzoo 5:
Prod Image: Control of the set of th	Prod Accust thest Tensor Reserve thest
Image: Control of the second	Image: Second
Image: Second	Image: Second
Impostazione indirizzo di posta allarme Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2:	Impostazione indirizzo di posta allarme Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2:
Accos Accos	Image: Second
Accos Accos	A000 A000
A000 A000 A000 A000 A000 A000 A000 A00	Accos Ac
A000 A000	Access Access
A000 A000 * Control A000 * Control Image: Contro Image: Control Ima	A000 A000 A000 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Accord	Accord Factor Accord Factor Image: Control of the second Factor Image: Control of the second Factor Accord Factor Accord Factor Image: Control of the second Factor Image: Control of the second Factor Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5: Image: Control of the second Factor Image: Control of the second Factor
Access Access	Access Access Access and Access Acces
Image: Section of the section of t	Image: Second
Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizo2: Indirizo2: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo2:	Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:
Imposi A000 Imposi A000 Imposi Imposi A000 Imposi Imposi A000 Imposi Imposi Indirizzo1: Imposizione Imposizione Indirizzo2: Imposizione Imposizione Indirizzo3: Imposizione Imposizione Indirizzo3: Imposizione Imposizione	August Au
Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:	Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo3:
Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:	Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:
A003 A003 A004 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A004 A005 A005	A002 A003 A004
Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	A004 A004
Impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:	Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:
Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo5:
impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	impostazione indirizzo di posta allarme Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:
Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	Indirizzo1: Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:
Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	Indirizzo2: Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:
Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:	Indirizzo3: Indirizzo4: Indirizzo5:
Indirizzo4: Indirizzo5:	Indirizzo4:
Indirizzo5:	Indirizzo5:
Indirizzo5:	Indirizzo5:

- **1.** Fare clic sull'opzione ▼Programmazione per visualizzare il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Impostazione indirizzo di posta allarme nel [Menu operativo]. Appare la schermata [Impostazione indirizzo di posta allarme].
- **3.** Immettere fino a 5 indirizzi di posta.
- **4.** Una volta completata l'impostazione, fare clic sul pulsante [OK] per confermare.

Riferimento:

Per utilizzare la funzione dell'indirizzo di posta allarme, è necessario configurare il server di posta nel file di impostazione.

Impostazione dell'orario e selezione delle modalità di raffreddamento o riscaldamento



Schermata [Impostazione Ora e giorno]

	Impostazione ora e giorno	×
2 —	2010 \$ 11 \$ 8 11 \$ 32 \$	
	OK Annulla	





[1] Impostare l'orario

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Impostazione Ora e giorno nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Impostazione Ora e giorno].
- Per impostare ora, data, mese e anno, usare Una volta completata l'impostazione, fare clic su

[2] Selezionare le modalità di raffreddamento o riscaldamento

Questa opzione viene utilizzata per limitare la modalità operativa al raffreddamento (raffreddamento, deumidificazione e ventola) o al riscaldamento (riscaldamento e ventola). Consente inoltre di impedire il raffreddamento o il riscaldamento su più condizionatori.

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Limitazioni operative nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Limitazioni operative].
- 2. Selezionare RISCALD/VENTILAZ, TUTTO permesso o RAFFRESC/DEUMIDIF/VENTILAZ e quindi premere ok

Impostazione degli account utente

A ciascun utente del sistema è possibile assegnare un determinato livello di accesso. È altresì possibile assegnarne il nome e la password.

* I livelli di accesso di	sponibili sono tre.		
–Amministratori -	consente di eseguire tutte le ope	erazioni.	
–Untenti Avanzati -	consente di eseguire alcune ope	erazioni. L'amministratore può imp	ostare l'accesso alle
	funzioni operative elencate nelle	e tabelle seguenti.	
–Ospite -	consente di eseguire le operazio	oni delle funzioni di base elencate	nelle tabelle seguenti
•	e selezionate dall'amministrator	e. È inoltre possibile limitare l'acce	esso a condizionatori
	specifici.	·	
	Utenti Avanzati	Ospiti	
	Impostazione ora e giorno	Programmazione Funzionamento	
	Limitazioni operative	ON/OFF/Imposta	
	Lettura Automatica Consumi	Tutte le Unità	
	Lettura Manuale Consumi	·	
	Programmazione Principale		
	Programmazione Fatturazione		
	Funzionamento Programmazione		
	Domanda esterno		
		J	



Schermata Schermata [Account Utente] [Impostazio





Schermata [Accesso Unità]



<Account Utente>

[1] Creare un nuovo account utente

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Account Utente nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Account Utente].
- 2. Fare clic su <u>crea</u> nella schermata [Account Utente].

Appare la schermata [Impostazione Utente].

- **3.** Impostare nome utente, password, livello e accesso alle unità.
- Impostare l'accesso alle unità: Fare clic su <u>Accesso Unità</u> nella schermata [Impostazione Utente]. Appare la schermata [Accesso Unità]. Fare clic per selezionare i Piano, i Locatario, le Area

o i condizionatori a cui concedere l'accesso, quindi fare clic con il pulsante destro.

Appare il menu Registrazione. Fare clic su Registrazione. Il colore diventa (verde), a indicare che è stato concesso l'accesso.

Per ripristinare gli accessi, fare clic su Resetta. Il colore diventa • (grigio), a indicare che l'accesso è stato limitato.

5. Una volta completata l'impostazione, fare clic su

ka wa sha s	Contatti 20	Loreut Sistema	t Cimatizazione ICS-NEL T
Fiano / Innatario / Area	Impostazione ora e giorno	Data	Allarma
P no 3 Locatario E Area 30A	Limitationi operative	1/11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale de
P no 3 Locatario E Area 30B	Lettura Automatica Consum	1/11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale di
P no 3 Locatario E Area 30B	Lettura Manuale Consumi	1/11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale de
	Account Utente	Scheda	
Pailo 💌	angostazone monizzo orgo	sto alamine	
Tutti i Piano	Rilascia domanda esterno	Livelo di potenza	Ritorno alle Thermo Off Risparmic
Pano 1	Piano 1 Locatario A A	rea 10A	
 Locatano A Area 104 	AC001		
AC001	AC002		
AC002	AC003		
AC003	AC004		
AC004	ACCOR		
ACODE	ACOUS		
AC007	AC006		
AC008	AC007		
	AC008		
* Locatario B	Piano 1 Locatario A A	rea 10B	
* Pano 2	AC009		
A Pano 4	AC010		_
	AC011		- I -
	AC012		
	AC013		
	AC014		

Schermata [Account Utente]

Anord tests 2 Tests Anord Sectors Cards Sectors Sector

Schermata [Account Utente]



Schermata [Impostazione Utente]



[2] Eliminare un account utente

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Account Utente nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Account Utente].
- Fare clic per selezionare l'account da eliminare nella schermata [Account Utente]. Fare clic su <u>Cancela</u>.

L'account viene eliminato.

[3] Modificare la password di un account utente

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Account Utente nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Account Utente].
- Fare clic per selezionare l'account di cui si desidera modificare la password nella schermata [Account Utente].
 Fare clic su Password .

Appare la schermata [Impostazione Utente].

3. Immettere una nuova password e fare clic su

Schermata [Account Utente]



Schermata [Accesso Unità]



Schermata [Impostazione Utente]



[4] Modificare il livello di un account utente

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Account Utente nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Account Utente].
- Fare clic per selezionare l'account di cui si desidera modificare il livello nella schermata [Account Utente].
 Fare clic su Livelo

Appare la schermata [Impostazione Utente].

- 3. Modificare il livello.
- Per modificare l'accesso alle unità, fare clic su
 Accesso unità per aprire la schermata [Accesso Unità] e impostare le unità.
 Per modificare l'accesso alle unità, eseguire le medesime operazioni descritte per la creazione di un nuovo account (vedere a pagina 55).
- **5.** Una volta completata l'impostazione, fare clic su

Impostazione o modifica della lettura dei contatori di consumo energetico



Schermata [Lettura Automatica Consumi]



[1] Impostare e modificare la data di lettura automatica

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Lettura Automatica Consumi nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Lettura Automatica Consumi].
- Selezionare il mese per il quale eseguire la modifica. Selezionare la data da impostare. Sotto la data appare il simbolo

 a conferma dell'avvenuta impostazione della data di lettura dei contatori.

Per modificare la data di lettura, fare clic sulla data selezionata. Il simbolo I viene eliminato, a indicare che l'impostazione è stata annullata.

👷 Favorites 🏾 🏀 Sistema di Cimatizzazione TCS-I	NET		
Classes factories wf	Contatti 2011/11	25 11:35 Logout. Sstema a	d Climatizazione TCS-NET T
Piano / Locatario / Area	Impostazione ora e giorno	Data	Allarme
ano 3 Locatario E Area 30A	Limitazioni operative	1/11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale de
ano 3 Locatario E Area 30B	Latture Automatics Connumi	1/11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale de
	Lettura Manuale Consumi	11/25 10:40 C06:Ricezion	e errori nel dispositivo centrale de
Plano	Account Utente	Scheda	1
T MIC	Impostazione indirizzo di posta alla	me	Renne als Thomas (M
Tutti i Piano	Riascia domanda esterno	Livelo di potenza	impostazion Forzato Risparmic
Locatario A	Piano 1 Locatario A Area 10)A	
= Area 10A	AC001 E		
AC001	AC002 G		
AC002	AC003 E		
AC003	AC004 G		
AC005	AC005 E		
AC006	AC006 E		
AC007	AC007 E		
# Area 108	AC008 G		
Locatario B	Piano 1 Locatario A Area 10)8	
Plano 2	AC009 E		
* Plano 3	AC010 G		
- FBIO 4	AC011 E		- I - I -
	AC012 G		
	AC013 G		
	AC014 G		
1	40015		

Schermata [Lettura manuale consumi]



Schermata [Lettura manuale consumi]



[2] Impostare e modificare la data di lettura manuale

Questa opzione viene utilizzata per il calcolo dei dati o calcoli provvisori prima della data di lettura automatica.

- Puntare il cursore su
 Opzioni per visualizzare il [Menu operativo].

 Fare clic su Lettura manuale consumi nel [Menu operativo] per visualizzare la schermata [Lettura manuale consumi].
- 2. Per totali provvisori:

Per calcolare totali provvisori dopo la data di lettura, vengono aggregati i valori di tempo di funzionamento e potenza distribuita.

Appare il periodo di totalizzazione. Viene calcolato il totale dalla precedente data di lettura alla data corrente.

Deselezionare interrompere la lettura dei dati., quindi fare clic su <u>Esegui</u>. Viene calcolato il totale e generato un file.

3. Per totali manuali:

Dopo la totalizzazione manuale il sistema resetta i valori aggregati di ore d'uso e di distribuzione energetica e inizia a contare i nuovi valori totali.

Appare il periodo di totalizzazione. La totalizzazione si riferisce al periodo trascorso dall'ultima lettura alla data odierna.

Selezionare 🗹 interrompere la lettura dei dati. , quindi fare clic su Esegui .

Viene calcolato il totale e generato un file.

Altre impostazioni



[1] Visualizzare le informazioni di assistenza

 Fare clic su Contatti per visualizzare la schermata [Contatti].
 In questa schermata sono visualizzate la versione del software e le informazioni sull'assistenza.



[2] Ripristinare gli allarmi

- Posizionare il cursore sul Piano, Locatario, Area o condizionatore nella struttura ad albero e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].
- 2. Fare clic su Reset Allarmi nel [Menu operativo]. Il segnale di cancellazione degli errori viene inviato ai condizionatori selezionati e gli errori eliminati.



[3] Ripristinare i filtri

- Posizionare il cursore sul Piano, Locatario, Area o condizionatore nella struttura ad albero e fare clic con il pulsante destro. Viene visualizzato il [Menu operativo].
- **2.** Fare clic su Reset Segnale Filtro Sporco nel [Menu operativo].

Il segnale di cancellazione del filtro viene inviato ai condizionatori selezionati e il filtro eliminato.

Informazioni importanti

Come ottenere i dati mensili e quelli di distribuzione

I dati mensili o quelli di distribuzione energetica vengono calcolati usando il programma "Software di generazione dei report mensili" incluso.

Per istruzioni su come ottenere i dati e sull'uso del software, consultare il manuale del "Software di generazione dei report mensili".

Risoluzione dei problemi

Non è possibile ottenere la programmazione dei condizionatori nemmeno dopo avere impostato i programmi.	È stato impostato soltanto il programma principale? È necessario impostare anche il piano di funzionamento.
Errore di comunicazione.	Smart Manager è in funzione? I condizionatori sono accesi?
Il telecomando non opera.	Il telecomando è soggetto a limitazioni d'uso?
Il modo di raffreddamento o di riscaldamento non funziona.	È stato attivato il modo di riscaldamento o di raffreddamento all'interno del stesso sistema? Normalmente il modo di riscaldamento assume priorità. Il telecomando è soggetto a limitazioni di selezione del modo di funzionamento? Il modo di riscaldamento o di raffreddamento è stato attivato all'interno della gamma di selezione dei modi?
Alcuni condizionatori non vengono visualizzati.	Sono state impostate limitazioni a livello di condizionatori nell'impostazione dell'account?
Alcune schermate [Imposta] non vengono visualizzate.	L'impostazione dell'account include limitazioni alle funzioni di impostazione?

Contattare il rivenditore locale

- Per modificare i nomi di Piano, Locatario, Area o condizionamento.
- Per installare altri condizionatori.
- Per ottenere i risultati della distribuzione della potenza.
- Per modificare la scadenza dei calcoli di distribuzione.

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DE93949201